Model PMD 201/PMD221


OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER



HIR 63 HO 63 HR TZ 8

MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

FOREWARD

To obtain maximum performance and enjoyment from your Portable Cassette Recorder, please study these instructions carefully. Installing and operating your unit it not complicated, but the flexibility provided by its numerous operating features merit your becoming familiar with its controls and connections. Our recommended procedure will assure you of securing the superb performance for which your Cassette Recorder was designed.

For convenience, this manual is divided into two parts. The first part outlines a simplified operating procedure. The second part provides a more detailed description of the features of your Cassette Recorder, and explains some of the finer points of recording techniques.

For quick identification of the many controls, connections, and adjustments on your unit, all references to them in this manual are printed in **BOLDFACE** type.

AFTER UNPACKING

It is advisable to retain all original packing material to prevent damage should you wish to transport your unit (refer to page 7 for Repacking and Shipping instructions). Be careful that you do not inadvertently throw away or lose the parts packed with the unit. Please inspect your Cassette Recorder carefully. Our very strict quality control and professional pride ensure that each unit leaves the factory in perfect condition. If the unit is damaged or fails to operate, immediately notify your dealer. If the unit was shipped to you directly, notify the transportation company without delay. Only you, the consignee, may institute a claim against the carrier for shipping damage. Save the carton and all packing material as evidence of damage for their inspection. Should assistance be required, the Marantz Company will cooperate fully in assisting your claim.

MODEL NO.	PURCHASER'S RECORD
	(Located on Front of Unit)
SERIAL NO.	
	(Located on Rear of Unit)
Cost	Date

This information becomes your permanent record of a valuable purchase. It should be filled in promptly then kept in a safe place along with your purchase receipt to be referred to as necessary for insurance purposes or when corresponding with Marantz.

IMPORTANT

WHEN SEEKING WARRANTY SERVICE, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER TO ESTABLISH PROOF AND DATE OF PURCHASE. (YOUR PURCHASE RECEIPT OR INVOICE IS ADEQUATE FOR SUCH PROOF.)

WARNING

RECORDING OF TELEPHONE CONVERSATIONS OR COMMUNICATIONS WITHOUT THE CONSENT OF ALL PARTIES THERETO MAY BE A VIOLATION OF LAW.

QUICK REFERENCE INDEX

The drawings in Figure 1 provide a reference number for each of the panel features. These numbers reference a descriptive paragraph about the feature and may be located in the PANEL FEATURES section.

Before operating your new unit, take a few moments to acquaint yourself with some of the features and terminology you will encounter in this book.

PANEL FEATURES

- 1 SPEAKER
- (2) CASSETTE COMPARTMENT
- 3 TAPE COUNTER

Used for easy reference and indexing. To return the numbers to "000" depress the RESET button.

4 TAPE SELECTOR

Selects the proper bias and equalization to suit the most common types of cassette tapes.

NORM - for normal ferric oxide tapes

CrO₂ — for chromium dioxide and other tapes requiring 70 μs equalization and high bias

METAL - for metal tapes

5 STOP/EJECT BUTTON

The STOP/EJECT button serves a dual purpose. To stop the tape in any mode, depress the button lightly. To open the cassette compartment lid, release the button and depress again firmly.

6 PLAY BUTTON

When depressed, the PLAY button engages the playback circuitry for flawless reproduction of previously recorded tapes.

7 FAST FORWARD/CUE BUTTON (FF/CUE)

Depress this button for rapid advancement to any desired point on the tape. If depressed during playback, the tape will advance until the button is released, at which point tape play resumes automatically.

8 REWIND/REVIEW BUTTON (REW/REVIEW)

Depress this button to rapidly rewind a tape. If depressed during playback, the tape will rewind until the button is released, at which point tape play resumes automatically.

9 RECORD BUTTON (REC)

Press this button together with the PLAY button to begin recording.

10 PAUSE BUTTON

To stop a tape in play or record modes.

(11) RECORD LEVEL CONTROLS

To increase the recording levels, turn the knob to the right.

(12) REC INDICATOR

When your unit is recording, this indicator will light up red.

(13) LOW BATTERY INDICATOR

When the batteries are exhausted, this indicator lights. When the battery condition is satisfactory, this indicator remains off

14 MEMORY REW SWITCH (For Model PMD221)

When the tape is rewound with the MEMORY REW switch set to ON, tape travel stops when the counter reaches "999".

(15) PITCH CONTROL

When the PITCH control knob is at the "0" position, it is set at normal speed. Turn it in the H direction to increase the tape speed. Turn it in the L direction to decrease the tape speed.

16 VU METER

The VU meter indicates the average recording/playback level.

(17) REC MODE SWITCH

MANUAL: At this setting, the recording level can be adjusted manually to your preference.

LIMITER: At this setting, the transient high level input

signals are automatically decreased to a safe recording level.

ALC: At this setting, the recording level is automatically set to optimum level.

18 LEVEL CONTROL

The LEVEL control regulates the sound volume heard through the speaker or headphone.

(19) PHONE JACK

Accepts headphones (optional) utilizing a standard stereo or mono phone plug.

(20) MICROPHONE ATTENUATOR SWITCH

For extremely loud volume microphone recordings, depressing this switch prevents input overload and better record level adjustment.

This switch also functions for direct telephone or built-in microphone recording.

(21) MICROPHONE JACKS

Will accept any low impedance microphone (optional) utilizing a 3.5 mm phone plug.

NOTE:

When microphones are selected for recording do not monitor through speakers as this will cause howling (acoustic feedback) which could damage your audio equipment. Use headphones for monitoring.

22 LINE INPUT

Should be connected to the tape output jacks of your amplifine

23 LINE OUTPUT

Should be connected to the tape monitor inputs of your

24) SPEAKER ON/OFF SWITCH (SPKR MON)

Place this switch in the ON position to monitor recordings through the built-in speaker.

25 EXTERNAL DC POWER INPUT JACK (DC 4.5 V)

This jack is provided to operate your portable cassette recorder from an external 4.5 volt DC power source.

26 EXT SP JACK

Accesses the 3.5 mm plug of an external speaker.

(27) TONE CONTROL

Used to adjust the sound quality heard through the speaker, headphone or direct telephone system. When the knob is turned counterclockwise, the low frequency sound is decreased. When the knob is turned clockwise, the high frequency sound is increased.

28 MONITOR SWITCH (For Model PMD221)

When recording, this switch may be placed in the SOURCE position to monitor the signal before it is recorded, or the TAPE position to monitor the signal actually recorded on the tabe.

NOTE:

When the MONITOR switch is set to SOURCE, howling may occur. At that time, lower the monitoring volume.

29 TAPE SPEED SELECTOR

STANDARD: The tape travels at normal speed: 1-7/8 ips (4.75 cm/sec).

LOW: The tape travels are slower speed: 15/16 ips (2.38 cm/sec).

(30) REMOTE JACK

This jack accesses a 2.5 mm plug. With a microphone equipped with a remote switch, playback or recording can be stopped temporarily.

31) TELEPHONE PICK-UP JACK

This jack accesses the telephone pick-up for telephone recording.

32 DIRECT TELEPHONE MODULAR JACK

With a telephone line connected to the direct telephone modular jack, it is possible to record messages and play prerecorded messages back through the telephone line.

33 ANC SELECTOR

Used to select flat (NORMAL), low cut (/) or high and low cut (/) modes for a microphone, telephone pick-up or direct telephone recording according to the signal condition.

(34) INPUT SELECTOR

Used to select an input signal between LINE, MIC/TEL and DIRECT TELEPHONE.

(35) ECM

Stands for a built-in electret condenser microphone. Use this microphone with the INPUT SELECTOR set to MIC/TEL.

36 SHOULDER STRAP

(37) BATTERY COMPARTMENT

Accepts three "D" size batteries or the Marantz Rechargeable Battery Pack (RB430).

POWER SOURCES

Your Cassette Recorder may be operated using any of three power sources:

BATTERY OPERATION (BATTERIES NOT INCLUDED)

- Open the Battery Compartment cover by depressing the finger grip and pulling out (See Figure 2 on Page 15.).
- Install three "D" size batteries.

IMPORTANT:

Each battery should be installed observing the correct polarity as shown in Figure 2 on page 15.

Close the battery compartment cover.

NOTE:

When the LOW battery indicator lights with the power supplied, replace all the batteries.




Figure 3

RECHARGEABLE BATTERY PACK

The RB430 can be recharged again and again, thereby eliminating the need for frequent battery replacement.

RECHARGEABLE BATTERY PACK INSTALLATION

Open the battery compartment cover, then install the battery pack by pressing the flat negative (—) side of the pack against the spring and positioning the positive (+) side of the pack against the charging terminal of the recorder. Make sure that the label side of the battery pack is facing up.

CHARGING THE BATTERY PACK

The battery pack can be charged by connecting the AC adaptor. (There is no need to operate the recorder at this time.)

AC POWER

The AC adaptor accessory makes it possible to operate the recorder on AC power. Before plugging the adaptor into an AC outlet, check the outlet voltage and set the AC adaptor for that voltage. After wards, insert the AC adaptor's output plug into the 4.5 V DC lack in the recorder.

NOTE:

The RB430 Battery Pack is automatically recharged, and the batteries disconnected, when the power cord is connected to the AC receptacle.

CAUTION:

When not using the recorder, unplug the AC adaptor from the wall outlet and the DC lack on the recorder.

CAUTION FOR RECHARGEABLE BATTERY

It takes approximately 16 to 24 hours to recharge the RB430 Battery Pack. Charging for a longer period of time will overcharge the RB430, and will shorten the life of your battery pack.

The battery can be destroyed if shorting, so be careful to avoid shortage.

OPERATION DURING CHARGING

It is advisable not to operate the unit during charging as it could cause problems with the AC adaptor.

CAUTION UPON USING THE AC ADAPTOR

If the AC adaptor is detached from the AC outlet but is still plugged into the PMD201 or PMD221, the unit cannot operate even if power is supplied from another source (batteries for example).

AC ADAPTOR

The AC adaptor accessory can only be used with the PMD201 or the PMD221.

Do not use this AC adaptor for other units or purposes as this could cause problems.

POWER FROM AN EXTERNAL DE SOURCE

This unit can also be operated with an external DC power source of 4.5 V and 700 mA. A "DC to DC" converter must be used to operate the unit with DC power sources other than 4.5 volts, such as a 12 volt automobile battery. DC to DC converters for this purpose may be purchased at many retail electronics stores. To operate this unit, the DC to DC converter must have a plug that will fit the DC "4.5V" Input jack on the side of the unit. This plug must be the same type of coaxial sleeve power plug found on the AC adaptor supplied with your unit. Note that this plug has an outer diameter of 0.217 inch, an inner diameter of 0.080 inch, and a length of 0.375 inch. The converter output must produce 4.5 V DC and 700 mA. Connect the 4.5 V DC output plug of the DC to DC converter to the Input jack labeled "4.5 V" on the side of the unit, and follow the DC to DC converter manufacturers' instructions for connection to a 12 V or other power source.

NOTE:

The outer sleeve of the DC to DC converter plug must be positive (+), and the inner sleeve must be negative (-). It is very important that any DC to DC converter used with this unit must confirm to these specifications, or serious damage to your unit may be caused.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRELIMINARY CONTROL SETTINGS

BEC MODE MANIIAI

INPUT SELECTOR Set to the position which corresponds

to the desired input signal.

ANC FLAT

Minimum (to left) Rec Level Volume Minimum (to left)

Monitor Source

(PMD221 Only)

Tape Select Set EQ and BIAS to match the type of

tape you are using

SPKR MON ON MIC ATT 0 dB

RECORDING CONNECTIONS

You may record through the Microphone or Line Input jacks.

For microphone recording, connect the individual microphone to the MIC jack of your cassette recorder. Please note that only microphones with a 3.5 mm phone plug may he used

The line input jack is used to record line level signals from an external source such as a receiver or another tape recorder. Connect an audio cable (with a phono plug termination) to the LINE IN jack of your cassette recorder, and the other end of the cable (terminated with an appropriate plug) to the output jack of the external source.

TO RECORD

- 1. Insert a blank cassette.
- 2. Push the REC button and the PLAY button together.

Your Cassette Recorder is now in the record mode.

TAPE AND BRAND OF TAPES TO USE

In cassette recording, the type and brands of cassettes you use have a great influence on the quality of your recordings. Therefore, it is advantageous to purchase the highest quality cassettes available. Chromium dioxide (CrO₂) and metal tapes generally provide better fidelity than normal ferric oxide tapes. When using these kinds of tapes, set the TAPE SELECTOR switch on the unit to the correct position to suit the characteristics of the tape.

We recommend the use of cassettes with a recording capacity of 90 minutes or less. In production, the performance of our cassette decks is tested using the following tapes:

NORMAL	BASF	Performance Series
		Studio Series
		Professional I
	FUJI	FX-1
		FL
	MAXELL	LN
		UD-XL 1
		UD
	MEMOREX	MRX,
	SCOTCH	Master I
		Dynarange
		Highlander
	SONY	Low Noise
		High Fidelity
	TDK	AD Series
		D
		M

CrO,	BASF FUJI MAXELL MEMOREX	Professional II Chromium Dioxide FX-11 UD-XL11 High Bias
	SCOTCH SONY TDK	Master II Chrome SA Series
METAĻ	SCOTCH TDK	Metafine MA Series

MONITORING DURING RECORD

SOURCE MONITORING (for PMD221 only)

With the MONITOR switch is in the SOURCE position and the SPKR MON is switched ON, you will be able to monitor the source being recorded by simply turning up the LEVEL control.

SOURCE MONITORING (PMD201 only)

With the SPKR MON switched ON, you will be able to monitor the source being recorded by simply turning up the LEVEL control. Monitoring may be accomplished through the use of the internal speaker, or a headphone.

TAPE MONITORING (PMD221 only)

In addition to source monitoring, the PMD221 contains a third head which enables you to monitor directly from the tape as a recording is made. To use this feature, place the MONITOR switch in the TAPE position and turn up the LEVEL control.

Source and tape monitoring may be accomplished through the use of the internal speaker, external speakers, line output connections or a headphone.

A stereo headphone can also be used.

To avoid audio feedback when making a microphone recording, place the microphone a suitable distance away from the speaker. If desired, the internal speaker may be disconnected by placing the SPKR MON switch to the OFF position.

ADVANCED RECORDING TECHNIQUES

CONTROLLING THE RECORDING LEVEL

The best method of controlling the recording level is determined by the content of the particular program source. Use the guidelines below to obtain the desired recording results.

REC MODE

Allows you to manually set the recording level LIMITER:

of the REC LEVEL control while an internal limiter circuit automatically prevents overload distortion resulting from sudden level peaks.

MANUAL: Permits manual control of the recording level

for maximum dynamic range.

ALC: At this setting, the recording level is auto-

matically set to the optimum level regardless of

the REC LEVEL control setting.

SETTING THE RECORD LEVEL

PROCEDURES FOR RECORDING WITH THE LIMITER

Turn on the LIMITER after setting the recording level. To set the level, switch to MANUAL, then adjust the REC LEVEL control while watching the VU meter.

Ordinarily, the VU meter needle deflection should be as large as possible. If the VU meter needle stays on the right side of the scale, the level is too high and results in distorted sound. Conversely, if the VU meter needle stays on the left side of the scale, the level is too low and a poor S/N ratio will result.

HIGH VOLUME MICROPHONE RECORDINGS

Certain microphone recording situations may result in extremely high microphone input levels. In such cases the REC LEVEL control cannot be set to the desired position without VU meter deflection far into the red zone. A greater range of REC LEVEL control rotation can be obtained by the MIC ATT switch. This switch will attenuate the input level by 10 dB or 20 dB. In normal recording, leave the MIC ATT switch in the "0 dB" position.

LONG PLAY

When the SPEED selector is set to LOW, the tape speed is halved and the recording time doubles.

NOTE:

Do not change the SPEED selector setting during recording.

TO PROTECT VALUABLE RECORDINGS

You can prevent your valuable recordings from being erased by removing the safety tabs on your cassette tape.

Use a small screwdriver to breakout one or both safety tabs. (Figure 4 on Page 15 shows how to remove the side "A" safety tab.)

The recording capability of either side of a cassette can be restored by covering the appropriate opening where the tab was removed with cellophane tape. (Figure 5 on Page 15 shows cellophane tape applied to side "A" safety tab opening.)

TO PLAYBACK

- Insert a pre-recorded cassette, or playback a tape just recorded — rewind the tape to the beginning.
- Be sure the EQ setting of the TAPE SELECTOR switch matches the type of tape you are using.
 - METAL 70 us
 - CrO, 70 μs
 - NORMAL 120 µs
- Place the MONITOR switch in the TAPE position. (PMD221 only)
- 4. Depress the PLAY button.
- Adjust the LEVEL control for a comfortable listening level.

NOTE:

For playback through an optional headphone, or line output connections, refer to the SPECIAL FEATURES SECTION.

REWIND

Check that the MEMORY REW switch is in the OFF position. (PMD221 only) To rewind a tape, depress the REW/REVIEW button. The tape will rewind to the beginning. To stop at other desired points, depress the STOP/EJECT button.

REVIEW

Check that the MEMORY REWIND switch is in OFF position (PMD221 only). Partially depressing the REW/REVIEW button during playback operation permits you to monitor information on the tape as it rewinds. When fully depressed, no sound will be heard. When the desired portion of the tape is reached, release the button to automatically resume tape

FAST FORWARD

To rapidly advance the tape in a forward direction, depress the FF/CUE button. When the desired point is reached, depress the STOP/EJECT button.

CUE

Check that the MEMORY REW switch is in the OFF position (PMD221 only). Partially depressing the FF/CUE button during playback operation permits you to monitor information on the tape as it is rapidly advanced. When fully depressed, no sound will be heard. When the desired portion of the tape is reached, release the button to automatically resume tape play.

PAUSE

Depress the PAUSE button to momentarily stop the tape in the record or playback modes. Depress the button a second time to resume tape motion.

The pause feature provides for the convenient editing of material while recording or playing back individual short segments of tape.

CAUTION:

The FF and REW buttons will not lock if no battery or AC power is supplied. This is not an indication of trouble with the unit.

With the MEMORY REW switch set to ON, the REW and FF button cannot be locked when the tape counter reads 900 — 999 (PMD221 only).

PITCH CONTROL

The PITCH control operates only during playback. Normal speed is indicated when the PITCH control is set to the center (click) position.

CAUTION:

- When recording using a microphone, howling may result with the SPKR MON switch set to ON. At that time, use headhones or set the SPKR MON switch to OFF.
- At the beginning or end of a recording, popping noises are sometimes recorded on the tape. To prevent this, proceed as follows.
 - 1. Press the PAUSE button.
 - 2. Press the RECORD and PLAY button.
 - 3. Press the PAUSE button again to start recording.
 - 4. Press the PAUSE button to stop the tape.
 - 5. Press the STOP button to stop recording.
- When recording with batteries, using the speaker or headphones to monitor may exhaust the batteries.
 Set the monitor control to zero except when necessary.
- When the batteries are exhausted, the tape moves, but
- recording is not possible. Refer to the battery indicator to see if your batteries need to be replaced.

 When the unit is used at low temperatures, the power
- When the unit is used at low temperatures, the power consumption of the unit increases and the battery voltage decreases. In low temperatures, the battery life may be shortened.

SPECIAL FEATURES

USE OF A HEADPHONE

For private listening, connect a low impedance headphone (optional) incorporating a 6 mm phone plug to the PHONE


LINE IN-OUT CONNECTIONS

An external component may be connected to these jacks to monitor or record from your cassette recorder.

SHOULDER STRAP

The adjustable shoulder strap provides a convenient method for carrying your cassette recorder during mobile operation.

Attaching the shoulder strap



TOTAL SHUT OFF

This built-in feature automatically disengages the transport and shuts off the unit when the end of the tape is reached in any mode of operation.

AUTO REPLAY (PMD221 only)

When the REW button is pressed and locked while the unit is in the play mode, and the MEMORY REW switch is set to ON, the tape will rewind until the counter reaches "999". Tape travel then automatically starts in the play mode. Playback can be started at any point desired by zeroing the counter at that point in advance.

MEMORY REW (PMD221 only)

When the REW button is pressed with the MEMORY REW switch set to ON, tape travel stops when the counter reaches "999"

Playback can be started at any point desired by zeroing the counter at that point in advance.

USING THE DIRECT TELEPHONE SYSTEM

Connect the unit to the telephone line. Use a standard telephone cord with modular plugs on both ends (not provided with unit).

It may be necessary to use a modular "Y" connector to connect the telephone and the unit simultaneously. (This accessory is not provided with the unit).

When recording while the handset is off the hook, switch the internal speaker off (SPEAKER MONITOR SWITCH).

It is also possible to record or playback a signal while the handset is on the hook. This feature is useful while recording or transmitting FSK computer data or when an audio signal

(e.g., pre-recorded tape) is transmitted over the telephone line. Recording while the telephone is on the hook will prevent any acoustic interference during recording. When the unit is not in use, disconnect it from the telephone line.

TO ERASE A TAPE

- 1. Insert the cassette with the side you wish to erase facing
- 2. Set the REC LEVEL to minimum (fully counterclockwise).
- 3. Simultaneously press the REC and PLAY buttons.

PROPER CARE AND MAINTENANCE

- · Periodically clean the tape heads, guides and pinch roller with a soft cloth or cotton swab moistened with denatured alcohol or a commercial head cleaning solution. Clean the heads after removing the batteries and disconnecting the AC adaptor. Head cleaning procedures are as described below.
 - 1. Depress the STOP/EJECT button to open the cassette compartment.
 - 2. Depress the PLAY button to engage the head assembly. After cleaning has been completed, depress the STOP/EJECT button to disengage the head assembly.
- Tape head and guides also become magnetized over a period of time, and should be demagnetized periodically using a commercial head demagnetizer.
- When cleaning the cabinet, use a soft cloth slightly dampened with a mild solution of detergent and water. NEVER use scouring pads, scouring powders, harsh chemicals or petroleum products.
- Weak batteries can leak and cause corrosion. If the recorder will not be used for a long period of time or if it is used extensive on AC adaptor, remove the batteries.
- Extended use of this unit in areas of extreme heat or humidity should be avoided.

REPAIRS

Only the most competent and qualified technicians should be allowed to service your cassette recorder. The Marantz company and its factory trained technicians have the knowledge and special equipment needed for repair and calibration of this precision instrument.

In the event of difficulty, please call the proper toll free number listed below, and ask for Marantz Service:

For the Continental United States (except ILL):

800-447-1970 800-322-0800 For Illinois: 800-447-0890 For Hawaii and Alaska:

When delivering the product for service, you should take a copy of your purchase receipt and a full description of the problems you have encountered.

REPACKING FOR SHIPMENT

Should it become necessary to repack your unit for shipment to the factory, to an authorized service station, or elsewhere, please observe the following precautions:

- a. Pack the unit carefully, using the original material as shown in Figure 7 on Page 15.
- b. Ship via a reputable carrier and obtain a shipping receipt from the carrier.
- c. Insure the unit for its full value.
- d. Be sure to include your return address on the shipping

INTRODUCTION

Pour obtenir les meilleures performances et la plus grande satisfaction de votre appareil, veuillez étudier avec soin les instructions suivantes. L'installation et le fonctionnement ne sont pas compliqués, mais la souplesse d'utilisation permise grâce aux multiples perfectionnements mérite votre attention eu égard à ces nombreux contrôles et raccordements. Nous vous recommandons la procédure suivante qui garantit les superbes performances de notre modèle.

A des fins de simplification, ce manuel est divisé en deux parties. La première présente une description simplifiée du fonctionnement de l'appareil. Une explication synoptique ainsi que des spécifications techniques détaillées sont données dans la deuxième partie.

Pour permettre une identification rapide des nombreux contrôles, raccordements et réglages toutes les références y afférentes reprises dans ce manuel sont imprimées en MAJUS-CULES GRASSES.

APRES AVOIR DEBALLE VOTRE APPAREIL

Il est prudent de conserver l'emballage d'origine pour éviter toute détérioration à votre appareil si vous souhaitez le transporter ou l'expédier (voir page 14 "Remballage pour expédition"). Veillez à ne pas jeter par inadvertance ou égarer les pièces emballées avec l'appareil.

Examinez soigneusement votre appareil afin de détecter toute détérioration provoquée éventuellement durant le transport. Il a subi une très sévère inspection et de nombreux tests avant l'emballage et a quitté l'usine intact et en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas, mettez-vous immédiatement en rapport avec votre concessionnaire. Si l'appareil vous a été expédié directement et s'il vous arrive endommagé, avertissez immédiatement la firme de transport. Vous seul, le consignataire, pouvez établir une réclamation auprès du transporteur pour les dommages causés pendant le transport. Conservez l'emballage endommagé qui pourra servir de preuve en cas d'enquête. Si nécessaire, mettez-vous en rapport avec votre concessionnaire ou, en dernier recours avec l'agent d'importation Marantz qui coopérera au maximum dans de telles circonstances.

NO. DE MODELE (Situé à l'avant de l'appareil) NO. DE SERIE (Situé à l'arrière de l'appareil) Prix Date Ces renseignements font partie de vos dossiers permanents

Ces renseignements font partie de vos dossiers permanents sur vos achats de valeur. Notez-les rapidement et conservez-les dans un endroit sûr avec votre reçu d'achat pour toute référence future touchant aux assurances ou aux correspondances avec Marantz.

IMPORTANT


LORS DE LA DEMANDE DU SERVICE SOUS GARANTIE, LE CONSOMMATEUR A LA RESPONS-ABILITE DE FOURNIR LA PREUVE ET LA DATE DE L'ACHAT (VOTRE REÇU D'ACHAT OU FACTURE EST UNE PREUVE SUFFISANTE).

INDEX DE REFERENCE

Les dessins de la figure 1 comportent un numéro de référence pour chaque organe de réglage sur le panneau avant. Ces numéros de référence correspondent à un paragraphe descriptif des réglages correspondants et peuvent être retrouvés dans la section intitulée "DESCRIPTION".

Avant de procéder à la connexion de votre nouveau appareil, consacrez quelques minutes pour vous familiariser avec les détails techniques et leur appellation dans ce mode d'emploi.

DESCRIPTION



2 COMPARTIMENT CASSETTE

3 COMPTEUR

S'utilise comme référence pour indexer n'importe quelle cassette. Pour le remettre à "000", appuyez sur le bouton RESET (remise à zéro).

4 SELECTEUR DE TYPE DE BANDE

Détermine la polarisation et l'égalisation pour les trois types de bande les plus courants:

NORMAL Pour les bandes normales à l'oxyde de fer

CrO₂ Pour les bandes au bioxyde de chrome et les bandes nécessitant une polarisation élevée et

une égalisation de 70µs

METAL Pour les bandes au métal pur

(5) BOUTON STOP/EJECT (ARRET/EJECTION)

Ce bouton a deux fonctions:

Pour arrêter une bande dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez doucement sur ce bouton. Pour ouvrir le compartiment cassette, relâchez le bouton et appuyez une seconde fois fermement.

6 BOUTON PLAY (LECTURE)

Pour la lecture de la bande. Lorsqu'il est enfoncé, le bouton PLAY met en service le circuit de lecture pour une restitution parfaite des bandes enregistrées.

7 BOUTON FF/CUE

Appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement jusqu'à n'importe quel point de la bande. Si ce bouton est enfoncé pendant la lecture, la bande avancera rapidement jusqu'à ce que le bouton soit relâché puis la lecture de la bande reprendra automatiquement.

8 BOUTON REW/REVIEW (REBOBINAGE RAPIDE)

Appuyez sur ce bouton pour rebobiner rapidement une bande. Si ce bouton est enfoncé pendant la lecture, la bande se rebobinera automatiquement jusqu'à ce que le bouton soit relâché, puis la lecture reprendra automatiquement.

9 BOUTON D'ENREGISTREMENT (REC)

Appuyez sur ce bouton en même temps que sur le bouton PLAY pour commencer à registrer.

10 BOUTON PAUSE

Pour arrêter la bande lorsque l'appareil se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement.

(11) CONTROLES DE NIVEAU D'ENREGISTREMENT

Pour augmenter le niveau d'enregistrement, tourner ces boutons vers la droite.

(12) INDICATEUR REC (ENREGISTREMENT)

Lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement, cet indicateur rouge s'allume.

13 INDICATEUR LOW DE PILE

Lorsque les piles sont déchargées, cet indicateur s'allume. Lorsque l'état des piles est satisfaisant il reste étint.

(14) COMMUTATEUR MEMORY REW (REBOBINAGE MEMOIRE) (Pour Modèle PMD221)

Lorsque la bande est rebobinée et que le commutateur MEMORY REW est en position ON (marche) la bande s'arrêtera lorsque le compteur indiquera "999".

15 PITCH CONTROL (REGLAGE FIN DE LA VITESSE)

Lorsque le bouton PITCH CONTROL est sur la position "0", il donne la vitesse normale. Faites tourner le contrôle vers le H pour augmenter la vitesse, et vers le L pour la diminuer.

(16) INDICATEURS VU

Ces indicateurs donnent le niveau moyen de lecture/enregistrement.

(17) COMMUTATEUR DE MODE D'ENREGISTREMENT

MANUAL: Dans cette position, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement en fonction de

vos préférences.

LIMITER: Dans cette position, les signaux d'entrée transitoires de niveau élevé sont automatiquement

ramenés à un niveau d'enregistrement sans

danger

ALC:

Dans cette position, le niveau d'enregistrement est automatiquement réglé à la valeur optimale.

(18) CONTROLE DE VOLUME

Ce contrôle règle le niveau de volume entendu à travers les haut-parleurs (interne ou externes).

19 PRISE PHONES (CASQUE)

Accepte un casque d'écoute (en option) équipé d'une fiche standard stéréo du mono.

20 COMMUTATEUR MIC ATT (ATTENUATEUR MICRO)

Lors d'enregistrements micro de volume très élevé, mettez ce commutateur dans la position adéquate pour éviter toute surchage d'entrée, et pour permettre un meilleur réglage des niveaux d'enregistrement.

Ce commutateur permet aussi l'enregistrement téléphonique direct ou avec le micro incorporé.

21 PRISES MICRO

Acceptent tout microphone à basse impédance (en option) ayant une prise standard de 3,5 mm.

NOTE:

Si vous enregistrez à l'aide de micros, ne contrôlez pas l'enregistrement en cours avec des haut-parleurs, ce qui causerait des sifflements dangereux pour votre installation. Utilisez plutôt un casque d'écoute.

22 ENTREES LINE (LIGNE)

Doivent être raccordées aux sorties Tape (Bande) de votre amplificateur.

23 SORTIES LINE (LIGNE)

Doivent être raccordées aux entrées Tape (Bande) de votre amplificateur.

(24) COMMUTATEUR SPKR ON/OFF (SPKR MON) (CONTROLE PAR HAUT-PARLEUR)

Mettez ce commutateur en position ON (Marche) pour contrôler l'enregistrement par le haut-parleur incorporé.

25 ENTREE POUR ALIMENTATION EXTERNE COURANT CONTINU (DC 4.5 V)

Cette prise vous permet d'utiliser votre enregistreur sur une source de courant continu de 4.5V.

26 PRISE EXT SP (HAUT-PARLEUR EXTERNE)

Admet une fiche 3,5 mm pour un haut-parleur externe.

(27) CONTROLE TONE (TONALITE)

Sert à ajuster la qualité du son entendu dans le haut-parleur, le casque ou le système téléphonique direct. Lorsque ce bouton est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les basses fréquences sont affaiblies. Lorsque le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, les fréquences élevées sont accentuées.

28 COMMUTATEUR MONITOR (CONTROLE D'ENREGISTREMENT) (Pour Modèle PMD221)

Pendant l'enregistrement, ce commutateur peut être placé en position SOURCE pour contrôler le signal avant l'enregistrement, ou en position TAPE (bande) pour contrôler le signal tel qu'il a été enregistré.

NOTE:

Lorsque le commutateur MONITOR est sur SOURCE, il y a un risque d'accrochage acoustique. Dans ce cas, baisser le volume de contrôle.

SELECTEUR TAPE SPEED (VITESSE DE DEFILEMENT)

I OW-

STANDARD: La bande défile à la vitesse normale: 4,75

cm/sec (1-7/8 ips).

La bande défile à vitesse lente: 2,38 cm/sec (15/16 ips).

(30) PRISE REMOTE (TELECOMMANDE)

Cette prise accepte une fiche de 2,5 mm. Avec un microphone doté d'un commutateur de télécommande, on peut interrompre momentanément la lecture ou l'enregistrement.

PRISE TEL (CAPTEUR TELEPHONIQUE)

Cette prise accepte un capteur téléphonique pour l'enregistrement téléphonique.

(32) PRISE TELEPHONIQUE MODULAIRE DIRECTE

En raccordant une ligne télpephonique à la prise téléphonique modulaire directe, on peut enregistrer des messages ou faire passer des messages préenregistrés sur la ligne téléphonique.

(33) SELECTEUR AND

Sert à sélectionner le mode linéaire (NORMAL), à filtrage du grave (/) ou à filtrage du grave et de l'aigu (/) pour l'enregistrement micro, téléphonique (capteur ou direct), selon l'état du signal.

(34) SELECTEUR INPUT (ENTREE)

Sert à sélectionner le signal d'entrée entre LINE (ligne), MIC/TEL (micro/téléphone) et TELEPHONIQUE DIRECTE.

(35) MICROPHONE

Correspond au microphone à condensateur électret incorporé. Utiliser ce micro avec le sélecteur d'entrée (INPUT SELECTOR) sur MIC/TEL.

(36) BANDOULIERE

COMPARTIMENT DES PILES

Accepte 4 piles de taille "D" ou l'unité de piles rechargeables MARANTZ (RB 430).

ALIMENTATION

Votre magnétocassette peut être alimenté en courant de 3 manières différentes:

PILES (PILES NON FOURNIES)

- Ouvrez le compartiment des piles en appuyant sur l'onglet et en tirant sur le couvercle (voir figure 2 de la page 15).
- Installez 3 piles de taille "D".

IMPORTANT:

Chaque pile doit être installée en respectant les codes de polarité montrés dans la figure 2 de la page 15.

Refermez le compartiment des piles.

NOTE:

Changez toutes les piles si l'indicateur LOW de pile s'allume alors que l'appareil est en marche.




Figure 3

UNITE DE PILES RECHARGEABLES

Le RB430 peut être rechargé indéfiniment, évitant le besoin constant de remplacement des piles.

INSTALLATION

Quverz le compartiment des piles. Installez les piles rechargeables en plaçant le côté négatif (-) contre le ressort, et le côte positif (+) contre la borne de chargement de l'enregistreur. Vérifiez que le label soit bien tourné vers le haut.

CHARGEMENT

Les piles peuvent être rechargées en raccordant l'adaptateur courant alternatif. (L'enregistreur n'a pas besoin d'être en marche pendand ce temps.)

COURANT ALTERNATIF

L'adaptateur courant alternatif vous permet de faire fonctionner l'appareil sur courant alternatif. Avant de brancher l'adaptateur vérifiez la tension fournie. Après avoir branché l'adaptateur dans une prise de courant, branchez-le à la prise DC 4,5 V de l'enregistreur.

L'unité rechargeable RB430 se recharge automatiquement et les piles ordinaires sont automatiquement déconnectées lorsque l'appareil est branché sur courant alternatif.

Lorsque vous n'utilisez pas le magnétocassette, débranchez l'adaptateur courant alternatif de la prise de courant et de la prise courant continu de l'appareil.

PRECAUTION POUR LES PILES RECHARGEABLES

La recharge des accumulateurs RB430 prend environ entre 16 et 24 heures. En prolongeant l'opération on surcharge le RB430 et on en réduit la durée de vie.

UTILISATION PENDANT LE RECHARGEMENT **DESPILES**

Il est recommnadé de ne pas utiliser l'appareil durant la recharge pour ne pas perturber le fonctionnement de l'adaptateur secteur.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR COURANT ALTERNATIF

Si l'adaptateur courant continue est débranché de la prise de courant tout en étant encore branché au PMD201 ou au PMD221, il est impossible de faire fonctionner l'appareil, même en utilisant une autre source d'alimentation (piles par exemple).

ADAPTATEUR COURANT ALTERNATIF

N'utilisez l'adaptateur courant continu qu'avec le PMD201 ou le PMD221. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil pour éviter tout problème.

ALIMENTATION A PARTIR D'UNE SOURCE DE COURANT CONTINU EXTERIEURE

L'appareil peut aussi fonctionner à partir d'une source de courant continue de 4,5 V et 700 mA extérieure. Pour les alimentations de type différent, telles que les batteries automobiles de 12 V, il convient d'employer un convertisseur "CC – CC". On peut trouver ce genre d'appareil dans de nombreux magasins d'électronique. Pour convenir au magnétophone, le convertisseur CC - CC doit comporter une fiche s'adaptant à la prise d'entrée DC 4,5 V latérale. Cette fiche doit être du même type que la fiche coaxiale d'alimentation présente sur l'adaptateur secteur fourni avec le magnétophone. Cette fiche a un diamètre extérieur de 0,217 pouce, un diamètre intérieur de 0,080 pouce et une longueur de 0,375 pouce. Le convertisseur doit débiter 700 mA sous 4,5 V CC.

Raccordez la fiche de sortie 4,5 V CC du convertisseur CC - CC à la prise d'entrée 4,5 V CC sur le côté du magnétophone et suivre le mode d'emploi du convertisseur pour le branchement à la source 12 V ou autre.

REMARQUE:

Le manchon externe du convertisseur CC - CC doit être positif (+) et le manchon interne négatif (-). La conformité du convertisseur continue - continue utilisé

avec la magnétophone à ces caractéristiques est essentielle si l'on veut éviter tout risque d'endommager ce dernier.

FONCTIONNEMENT

REGLAGE DES DIFFERENTS CONTROLES

Mode d'enregistrement (REC MODE) Sélecteur d'entrée

MANUAL (Manuel)

(INPUT SELECTOR)

Réglé sur la position correspondant au signal d'entrée désiré.

Niveau d'enregistrement

FLAT (linéaire) Minimum (vers la gauche) Minimum (vers la gauche)

Contrôle d'enregistrement (PMD221 uniquement)

Source

Type de bande Contrôle par haut-parleur (SPKR MON) Atténuateur micro

Suivant la bande utilisée

ON (Marche)

RACCORDEMENTS POUR L'ENREGISTREMENT

Vous pouvez enregistrer à l'aide de micros ou par l'intermédiaire de l'entrée LINE (Ligne).

0 dB

Pour l'enregistrement micro, raccordez un micro un tête MIC (MICRO) de votre appareil. Seuls les micros équipés d'une prise de 3.5 mm peuvent être utilisés.

Les entrées Ligne peuvent être utilisés pour l'enregistrement d'un signal venant d'une source externe (ampli-synthoniseur ou autre magnétophone). Raccordez un câble audio (doté d'une fiche phone) aux prises LINE IN (Entrées Ligne) de votre enregistreur et l'autre extrémité du câble (doté d'une fiche adéquate) à la prise de sortie de la source externe.

ENREGISTREMENT

1. Insérez une cassette vierge.

2. Appuyez sur les boutons REC et PLAY en même temps. Votre appareil se trouve maintenant en mode d'enregistre-

CASSETTES RECOMMANDEES

La marque et le type de cassettes utilisées a une très grande influence sur la qualité de vos enregistrements. Les cassettes au bioxyde de chrome (CrO₂) et au métal pur donnent en général de bien meilleurs résultats que les bandes à l'oxide de fer normales.

Mettez le commutateur TAPE SELECTOR dans la position adéquate suivant le type de bande utilisé.

Nous vous recommandons l'utilisation de bandes d'une durée de 90 minutes ou moins.

NORMAL	BASF	Performance Series Studio Series Professional I
	FUJI	FX-1
	MAXELL	LN UD-XL 1 UD
	MEMOREX	MRX ₃
	SCOTCH	Master I Dynarange Highlander
	SONY	Low Noise High Fidelity
	TDK	AD Series D
CrO ₂	BASF	Professional II Chromium Dioxide
	FUJI	FX-11
	MAXELL	UD-XL11
	MEMOREX	High Bias
	SCOTCH	Master II
	SONY TDK	Chrome SA Series
METAL	SCOTCH TDK	Metafine MA Series

CONTROLE PENDANT L'ENREGISTREMENT

CONTROLE DE LA SOURCE (PMD221 uniquement)

Mettez le commutateur MONITOR en position SOURCE et le commutateur SPKR MON en position ON. Vous pouvez ainsi contrôler le signal entrant en augmentant le niveau de volume

CONTROLE DE LA SOURCE (PMD201 uniquement)

Mettez le commutateur SPKR MON en position ON. Vous pouvez ainsi contrôler la source enregistrée en augmentant le niveau de volume. Le contrôle peut se faire à travers le hautparleur interne ou un casque d'écoute.

CONTROLE DE BANDE (PMD221 uniquement)

Le PMD221 est équipé d'une troisième tête qui permet le contrôle du signal après l'enregistrement. Pour cela, mettez le commutateur MONITOR en position TAPE et augmentez le niveau de volume.

Le contrôle de la source et du signal enregistré peut se faire à travers le haut-parleur interne, les haut-parleurs externes, les sorties Ligne ou un casque d'écoute.

NOTE:

Il est également possible d'utiliser un casque stéréo.

ATTENTION:

Pour éviter les phénomènes de rétroaction acoustique lors de l'enregistrement à l'aide de micros, placez les micros suffisamment loin du haut-parleur. Il est aussi possible de couper le haut-parleur externe en plaçant le commutateur SPKR MON en position OFF.

POUR DES ENREGISTREMENTS OPTIMAUX

CONTROLE DU NIVEAU D'ENREGISTREMENT

Le niveau d'enregistrement est déterminé par le contenu de la source de programme. Utilisez les conseils ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

MODE REC

LIMITEUR:

Vous permet de contrôler manuellement le niveau d'enregistrement des deux canaux. Un circuit interne de limitation évite les distorsions de surcharge qui peuvent résulter de subites pointes de niveau.

MANUEL:

Permet un controle manuel des niveaux d'enregistrement pour une meilleure gamme

dynamique.

ALC:

Sur cette position, le niveau d'enregistrement est automatiquement réglé à la valeur optimale, quel que soit le réglage du contrôle REC LEVEL.

REGLAGE DU NIVEAU D'ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT AVEC LIMITEUR

Ne branchez le limiteur qu'après avoir réglé les niveaux d'enregistrement. Pour cela, mettez le limiteur en position OFF et faites tourner les contrôles de niveau d'enregistrement en observant les aiguilles des indicateurs VU.

Normalement, l'aiguille doit aller le plus possible vers la droite. Si l'aiguille reste dans la partie droite de l'échelle, le niveau est trop élevé et des distorsions se feront entendre. A l'opposé, si l'aiguille ne se déplace pas assez vers la droite, un mauvais rapport signal-bruit sera obtenu à l'enregistrement.

ENREGISTREMENTS MICRO DE VOLUME ELEVE

Certaines situations peuvent résulter en un niveau d'entrée micro extrêmement élevé. Dans ce cas, les contrôles de niveau d'enregistrement ne peuvent pas être mis dans la position adéquate sans que l'aiguille des indicateurs VU ne se déplace trop à droite. Dans ce cas, utilisez l'atténuateur micro (MIC ATT). Lorsque ce commutateur est enfoncé, le niveau d'entrée sera atténué de 0 dB ou de 20 dB suivant la position choisie. Il est alors possible de régler correctement les contrôles de niveaux d'enregistrement. Pour des enregistrements normaux, ce commutateur doit être mis en position OFF.

LONGUE DUREE

Lorsque le sélecteur SPEED est mis sur LOW, la vitesse de défilement diminue de moitié et la durée d'enregistrement double.

NOTE:

Ne changez pas la position du sélecteur SPEED en cours d'enregistrement.

PROTECTION DES ENREGISTREMENTS PRECIEUX

On peut éviter d'effacer tout enregistrement précieux en enlevant les languettes de sécurité de la cassette. Il est possible de rendre à la cassette sa capacité d'enregistrement en recouvrant le trou par un peu de cellophane collant. La figure 4 de la page 15 montre comment procéder pour la face A.

LECTURE

- Insérez une cassette pré-enregistrée. Rebobinez la bande jusqu'au début.
- 2. Vérifiez la position du sélecteur de type de bande.

METAL 70 μs
 CrO₂ 70 μs

- NORMAL 120 μs
- Mettez le commutateur MONITOR en position TAPE (PMD221 uniquement).
- 4. Appuyez sur le bouton PLAY.
- 5. Réglez le niveau de volume.

NOTE

Pour la lecture en utilisant un casque d'écoute ou à travers les sorties Ligne, reportez-vous au paragraphe "CARAC-TERISTIQUES PARTICULIERES".

REBOBINAGE

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF (PMD221 uniquement).

Pour rebobiner une bande, appuyez sur le bouton REW/REVIEW. La bande se rebobinera jusqu'au début. Pour arrêter le rebobinage appuyez sur le bouton STOP/EJECT.

LECTURE RAPIDE (ARRIERE)

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF

Lorsque le bouton REW/REVIEW n'est enfoncé que partiellement pendant la lecture, il est possible de contrôler l'information se trouvant sur la bande pendant le rebobinage. Lorsque le bouton REW/REVIEW est entièrement enfoncé, le signal enregistré sur la bande ne se fait pas entendre. Lorsque vous avez atteint le point désiré de la bande, relâchez le bouton REW/REVIEW et la lecture recommencera automatiquement.

AVANCE RAPIDE

Pour faire avancer rapidement la bande, appuyez sur le bouton FF/CUE. Lorsque le point désiré est atteint, appuyez sur le bouton STOP/EJECT.

LECTURE RAPIDE (AVANT)

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF (PMD221 uniquement). Lorsque le bouton FF/CUE n'est enfoncé que partiellement pendant le lecture, il est possible de contrôler l'information se trouvant sur la bande pendant l'avance rapide. Lorsque le bouton FF/CUE est entièrement enfoncé, le signal enregistré sur la bande ne se fait pas entendre. Lorsque vous avez atteint le point désiré de la bande, relâchez le bouton FF/CUE et la lecture recommencera automatiquement.

PAUSE

Appuyez sur le bouton PAUSE pour arrêter momentanément le bande lorsqu'elle se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement. Appuyez une seconde fois sur ce bouton pour faire avancer à nouveau la bande.

Cette fonction Pause permet d'arrêter très facilement la bande lorsqu'elle se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement pour des morceaux très courts tout en restant dans le mode de fonctionnement choisi.

ATTENTION:

Les boutons FF/CUE et REW/REVIEW ne s'enclencheront pas si l'appareil n'est pas alimenté en courant. Il ne s'agit donc pas d'une panne de l'appareil.

Le commutateur MEMORY REW en position ON, les boutons REW et FF ne peuvent être verrouillés quand le compteur de bande affiche 900~999 (PMD221 uniquement).

REGLAGE FIN DE LA VITESSE

Ce contrôle ne fonctionne que lorsque l'appareil est en mode de lecture. La vitesse normale est indiquée par la position centrale (à encliquetage) du contrôle PITCH,

ATTENTION:

 Lors d'un enregistrement effectué à l'aide du microphone, un grondement peut se produire lorsque l'interrupteur SPKR MON est sur ON. Il faut alors utiliser le casque d'écoute ou amener l'interrupteur SPKR MON sur OFF.

- Il arrive qu'un bruit de mise sous/hors tension soit enregistré au début ou à la fin d'un enregistrement. Procéder comme suit afin d'éviter cer inconvénient.
 - 1. Appuyer sur la touche PAUSE.
 - 2. Appuyer sur les touches RECORD et PLAY.
 - Appuyer de nouveau sur la touche PAUSE pour commencer l'enregistrement.
 - 4. Appuyer sur la touche PAUSE pour arrêter la bande.
 - Appuyer sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement.
- Lors d'un enregistrement sur piles, l'utilisation des enceintes ou du casque d'écoute à des fins de contrôle peut équisées les piles.
 Amener la commande de contrôle sur zéro excepté

lorsque cela est indispensable.

- Lorsque les piles sont équisées, la bande se déplace mais il arrive que l'enregistrement ne puisse s'effectuer.
 Contrôlér le témoin des piles pour savoir si les doivent être remplacées.
- Lorsque l'on utilise l'appareil à basse température, la consommation d'énergie de l'appareil augmente et la tension des piles diminue. La durée de service des piles peut être réduite lorsque la température est peu élevée.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

UTILISATION D'UN CASQUE D'ECOUTE

Il est possible de raccorder un casque d'écoute à basse imdédance (en option) équipé d'une fiche standard de 6 mm,


SORTIES LIGNE

Un composant externe peut être raccordé à ces prises pour le contrôle ou l'enregistrement à partir du magnétophone.

BANDOULIERE

La bandoulière réglable vous permet de porter confortablement votre appreil pendant l'utilisation en déplacement.


Pour attacher la bandoulière, procédez comme suit:





MODEL PMD201 TECHNICAL SPECIFICATIONS


Tape Drive System Cartridge Track System Tape Speed Heads R	Philips typ 1-7/ ecord/Playback: Supe Erase: Du	ne compact cassette 2-track 1-channel is ips and 15/16 ips 2 Head System or Hard Metal Alloy al Gap Metal Alloy
		. Do ocivo motor
Frequency Response:	Standard Speed 1-7/8 ips (±3 dB)	Long Play 15/16 ips (±3 dB)
Normal Tape	40 Hz \sim 13.5 kHz	$40~\text{Hz}\sim 6~\text{kHz}$ $40~\text{Hz}\sim 7~\text{kHz}$ $40~\text{Hz}\sim 8~\text{kHz}$
Signal to Noise Ratio: Normal Tape CrO ₂ Tape Metal Tape		57 dB
Wow and Flutter (WRMS) Standard Speed 1-7/8 ips		
Output Level/Impedance Line		
Input Sensitivity/Impedance Line		
		3 D Cells or RB430
Battery Life With Alkaline Batteries Playback Time Recording Time with Metal Tape With RB430 Battery Pack (optional) Playback Time		5.5 Hours
Recording Time with Metal Tape Unit Dimensions and Weight Width Heigth Depth Weight		228 mm (9") 51 mm (2") 165 mm (6.5")


Mode d'entraînement Type de cassetet Pistes Vitesse de bande Têtes En		ilips compact cassette 2 pistes, 1 canaux cm/sec et 2,38 cm/sec Systèm à 2 têtes liage Métal Super Dur Métal Entrefer Double
Reponse en Frequence:	Vitesse standard	Longue durée
	4,75 cm/sec (±3 dB)	2,38 cm/sec (±3 dB)
Bande normale	40 Hz ~ 13,5 kHz	$40 \text{ Hz} \sim 6 \text{ kHz}$ $40 \text{ Hz} \sim 7 \text{ kHz}$ $40 \text{ Hz} \sim 8 \text{ kHz}$
Rapport Signal/Bruit:		55 dB
Bande normale		57 dB
Pleurage et scintillement (WRMS) Vitesse standard 4,75 cm/sec Longue durée 2,38 cm/sec		
Impédance/niveau de sortie		
Line		
Impédance/Sensibilité déntrée Line		40 mV/56 k ohmon
Micro		
Specifications Generales: Alimentation requise		120 V. 50/60 Hz
Piles (Bloc-accus RB430 option)		. 3 piles D ou RB430
Durée de vie des piles Avec piles alcalines		,
Temps de lecutre		
Temps de lecture		
Largeur		51 mm
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,














Model PMD 201/PMD221


OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER



AM da roca mat zzo

MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

ARRET AUTOMATIQUE

Cette caractéristique éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il atteint la fin de la bande, quel que soit le mode de fonctionnement.

RELECTURE AUTOMATIQUE (PMD221 uniquement)

Lorsque le bouton REW est enfoncé pendant que l'appareil est en mode de lecture et que le commutateur MEMORY REW est en position ON, la bande est rebobinée jusqu'à ce que le compteur indique "999" ou jusqu'au début de la bande. La lecture recommence alors automatiquement. La lecture peut donc commencer à n'importe quel point si le commutateur RESET a été enfoncé à ce point au préalable.

REBOBINAGE MEMOIRE (PMD221 uniquement)

Lorsque le bouton REW est enfoncé et que le commutateur MEMORY REW est en position ON, la bande est rebobinée jusqu'à ce que le compteur indique "999". La lecture peut donc commencer à n'importe quel point si le bouton RESET a remis le compteur à "000" à ce point au préalable.

UTILISATION DU DISPOSITIF DE TELEPHONE DIRECT

Raccorder l'appareil à la ligne téléphonique. Utiliser un cordon téléphonique standard avec fiches modulaires aux deux extrémités (non fourni).

Il peut être nécessaire d'utiliser un connecteur modulaire en "Y" pour raccorder simultanément le téléphone et l'appareil. (Cet accessoire n'est pas fourni avec l'appareil.)

Pour enregistrer lorsque le combiné est décroché, mettre le haut-parleur interne hors-circuit (SPEAKER MONITOR SWITCH).

Il est également possible d'enregistrer ou de lire un signal alors que le combiné est raccroché. Cette possibilité est utile pour enregistrer ou transmettre des données informatiques FSK ou pour transmettre un signal audio (bande préenregistrée, par exemple) sur la ligne téléphonique. L'enregistrement, combiné raccroché, empêche les interférences acoustiques durant l'opération. Lorsque l'appareil ne sert pas, le débrancher de la ligne téléphonique.

POUR EFFACER UNE BANDE

- Insérez une cassette avec la face que vous désirez effacer
 vers le haut
- Mettez le contrôle de niveau d'enregistrement au minimum (vers la gauche).
- 3. Appuyez sur les boutons REC et PLAY en même temps.

ENTRETIEN

Nettoyez à intervalles réguliers les têtes, les guides et le galet pressur avec un chiffon doux ou un tampon de coton imbibé d'alcool dénaturé ou d'une solution de nettoyage de tête du commerce.

Effectuez cette opération après avoir ôté les piles et débranché l'adaptateur secteur. Procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton STOP/EJECT pour ouvrir le compartiment cassette.
- Appuyez sur le bouton PLAY pour dégager le bloc des têtes. Lorsque le nettoyage est fini, appuyez sur le bouton STOP/EJECT pour rétracter le bloc des têtes.
- Les têtes et guides se magnétisent au bout d'un certain temps et doivent être démagnétisés régulièrement avec un démagnétiseur de têtes du commerce.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux imbibé d'une solution diluée de détergent et d'eau. N'employez JAMAIS de tampon ou de poudre à récurer, de produits chimiques corrosifs ou de produits pétroliers.
- Les piles déchargées peuvent couler et corroder le boîtier.
 Si l'appareil reste inemployé pendant une assez longue période ou s'il fonctionne uniquement avec l'adaptateur secteur, sortez-en les piles.
- Il convient d'éviter un emploi prolongé de cet appareil dans des régions particulièrement chaudes ou humides.

Pour le nettoyage du meuble, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné avec une solution d'eau et de d'étergent. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer, de poudre à récurer, d'agents chimiques corrosifs ou des produits pétroliers.

REPARATIONS

Seuls les techniciens les plus compétents et les plus qualifiés devraient être appellés à travailler sur votre appareil. La Compagnie Marantz, ainsi que le personnel formé en usine de ses centres de réparation ont les connaissances et les équipements spéciaux requis pour la réparation et l'étalonnage de cet appareil de précision.

En cas de difficultés, voyez la liste des centres locaux de service Marantz sur la garantie imprimée, qui est incluse dans l'emballage de l'appareil ou écrivez à l'une des adresses ci-dessous pour obtenir les coordonnées du centre le plus proche de vous. Veuillez indiquer le modèle et numéro de série de votre apparail ainsi qu'une description détaillée du problème rencontré.

REMBALLAGE POUR EXPEDITION

Si votre lecteur de cassettes stéréo doit être remballé pour expédition en usine, à un centre de réparations ou ailleurs, veuillez suivre les précautions suivantes:

- a. Emballez l'appareil trés soigneusement en utilisant l'emballage d'origine (vor figure 7 de la page 15).
- Expédiez votre appareil par une maison de transport réputée et exigez un reçu d'expédition de la part du transporteur.
- c. Assurez l'appareil à sa valeur entière.
- d. Assurez-vous d'avoir inclus votre adresse sur l'étiquette d'emballage.

The Sound of Marantz is the compelling warmth of a Stradivarius. It is a dancing flute, a haughty bassoon and the plaintive call of a lone French horn. The Sound of Marantz is the sound of beauty, and Marantz equipment is designed to bring you the subtle joy of its delight. Wonderful adventures in sound await you when you discover that the Sound of Marantz is the sound of music at its very best.

Model PMD 201/PMD221


OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER



una rantz

MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311




WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Model PMD201/PMD221


OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER





MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.


Figure '

 Home » Retail Stocks » Long Ideas

Why I'm Buying Circuit City Calls

posted on: January 09, 2008 | about stocks: CC

Circuit City (CC) is a company wrought with cancer. To one side lay death and bankruptcy and the other a prosperous and heroic return to life and profitability.



I don't know either, but I'll give the fellow the benefit of the doubt and say it was a one-time (albeit huge) mistake.

On to the important part. Here is why I'm planning on picking up some Call Options on Circuit City within the next week. As of Circuit City's most recent quarterly filing, some positive statistics are as follows:

- · 170 million common shares outstanding with a float of 165 million
- \$483 million in cash & cash equivalents
 - o That's \$2.84 cash per common share
- · \$4.30 common stock price
 - o Circuit City has cash equivalent to 66% of its current common stock price
- · Price/Book = 0.48
- · Total Debt/Common Equity = 5.62 %
- Price/Sales = 0.06
- Total Long Term Debt = \$60.8 million

The Bank of America (<u>BAC</u>) and Circuit City are expected to close on a \$1.3 billion asset-backed credit facility deal at the end of January. In addition, management has begun reaping cost savings awards on their implementation of structural changes. For the nine months ending November, 2007 Circuit City saw an SG&A expense savings of ~\$181 million. This number is expected to rise to ~\$200 million per annum in FY 2009.


One thing to keep in mind is that bankruptcy is not out of the question for Circuit City. However due to the aforementioned statistics and more importantly the level of cash it currently has, I expect Circuit City will be acquired or brought private before bankruptcy takes hold. An argument could be made that possible suitors will wait until they go bankrupt and try to pick up pieces on the cheap. The issues with that argument is that it assumes there's only one suitor waiting and willing. When (and if) this credit facility goes through, expect an entity to rush in and capitalize on the value Circuit City currently presents.

Disclosure: David Schrader expects to purchase CC Call options sometime in January, 2008.

Model PMD201/PMD221

OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER



HIR GRESCHIEZZO


MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311

Home » Retail Stocks » Long Ideas

Why I'm Buying Circuit City Calls

posted on: January 09, 2008 | about stocks: CC

Circuit City (CC) is a company wrought with cancer. To one side lay death and bankruptcy and the other a prosperous and heroic return to life and profitability.



I don't know either, but I'll give the fellow the benefit of the doubt and say it was a one-time (albeit huge) mistake.

On to the important part. Here is why I'm planning on picking up some Call Options on Circuit City within the next week. As of Circuit City's most recent quarterly filing, some positive statistics are as follows:

- · 170 million common shares outstanding with a float of 165 million
- · \$483 million in cash & cash equivalents
 - o That's \$2.84 cash per common share
- · \$4.30 common stock price
 - o Circuit City has cash equivalent to 66% of its current common stock price
- · Price/Book = 0.48
- · Total Debt/Common Equity = 5.62 %
- · Price/Sales = 0.06
- · Total Long Term Debt = \$60.8 million

The Bank of America (<u>BAC</u>) and Circuit City are expected to close on a \$1.3 billion asset-backed credit facility deal at the end of January. In addition, management has begun reaping cost savings awards on their implementation of structural changes. For the nine months ending November, 2007 Circuit City saw an SG&A expense savings of ~\$181 million. This number is expected to rise to ~\$200 million per annum in FY 2009.

One thing to keep in mind is that bankruptcy is not out of the question for Circuit City. However due to the aforementioned statistics and more importantly the level of cash it currently has, I expect Circuit City will be acquired or brought private before bankruptcy takes hold. An argument could be made that possible suitors will wait until they go bankrupt and try to pick up pieces on the cheap. The issues with that argument is that it assumes there's only one suitor waiting and willing. When (and if) this credit facility goes through, expect an entity to rush in and capitalize on the value Circuit City currently presents.

Disclosure: David Schrader expects to purchase CC Call options sometime in January, 2008.

SPECIAL FEATURES

USE OF A HEADPHONE

For private listening, connect a low impedance headphone (optional) incorporating a 6 mm phone plug to the PHONE


LINE IN-OUT CONNECTIONS

An external component may be connected to these jacks to monitor or record from your cassette recorder.

SHOULDER STRAP

The adjustable shoulder strap provides a convenient method for carrying your cassette recorder during mobile operation.

Attaching the shoulder strap



TOTAL SHUT OFF

This built-in feature automatically disengages the transport and shuts off the unit when the end of the tape is reached in any mode of operation.

AUTO REPLAY (PMD221 only)

When the REW button is pressed and locked while the unit is in the play mode, and the MEMORY REW switch is set to ON the tape will rewind until the counter reaches "999". Tape travel then automatically starts in the play mode. Playback can be started at any point desired by zeroing the counter at that point in advance.

MEMORY REW (PMD221 only)

When the REW button is pressed with the MEMORY REW switch set to ON, tape travel stops when the counter reaches

Playback can be started at any point desired by zeroing the counter at that point in advance.

USING THE DIRECT TELEPHONE SYSTEM

Connect the unit to the telephone line. Use a standard telephone cord with modular plugs on both ends (not provided with unit)

It may be necessary to use a modular "Y" connector to connect the telephone and the unit simultaneously. (This accessory is not provided with the unit).

When recording while the handset is off the hook, switch the internal speaker off (SPEAKER MONITOR SWITCH).

It is also possible to record or playback a signal while the handset is on the hook. This feature is useful while recording or transmitting FSK computer data or when an audio signal

(e.g. pre-recorded tape) is transmitted over the telephone line. Recording while the telephone is on the hook will prevent any acquistic interference during recording. When the unit is not in use, disconnect it from the telephone line.

TO ERASE A TAPE

- 1. Insert the cassette with the side you wish to erase facing
- 2 Set the REC LEVEL to minimum (fully counterclockwise).
- 3. Simultaneously press the REC and PLAY buttons.

PROPER CARE AND MAINTENANCE

- · Periodically clean the tape heads, guides and pinch roller with a soft cloth or cotton swab moistened with denatured alcohol or a commercial head cleaning solution. Clean the heads after removing the batteries and disconnecting the AC adaptor. Head cleaning procedures are as described below.
- 1. Depress the STOP/EJECT button to open the cassette compartment.
- 2. Depress the PLAY button to engage the head assembly. After cleaning has been completed, depress the STOP/EJECT button to disengage the head assembly.
- Tape head and guides also become magnetized over a period of time, and should be demagnetized periodically using a commercial head demagnetizer.
- When cleaning the cabinet, use a soft cloth slightly dampened with a mild solution of detergent and water. NEVER use scouring pads, scouring powders, harsh chemicals or petroleum products.
- · Weak batteries can leak and cause corrosion. If the recorder will not be used for a long period of time or if it is used extensive on AC adaptor, remove the batteries.
- · Extended use of this unit in areas of extreme heat or humidity should be avoided.

REPAIRS

Only the most competent and qualified technicians should be allowed to service your cassette recorder. The Marantz company and its factory trained technicians have the knowledge and special equipment needed for repair and calibration of this precision instrument.

In the event of difficulty, please call the proper toll free number listed below, and ask for Marantz Service: For the Continental United States (except ILL):

800-447-1970

800-322-0800 For Illinois: For Hawaii and Alaska: 800-447-0890

When delivering the product for service, you should take a copy of your purchase receipt and a full description of the problems you have encountered.

REPACKING FOR SHIPMENT

Should it become necessary to repack your unit for shipment to the factory, to an authorized service station, or elsewhere. please observe the following precautions:

- a. Pack the unit carefully, using the original material as shown in Figure 7 on Page 15.
- b. Ship via a reputable carrier and obtain a shipping receipt from the carrier.
- c. Insure the unit for its full value.
- d. Be sure to include your return address on the shipping label

INTRODUCTION

Pour obtenir les meilleures performances et la plus grande satisfaction de votre appareil, veuillez étudier avec soin les instructions suivantes. L'installation et le fonctionnement ne sont pas compliqués, mais la souplesse d'utilisation permise grâce aux multiples perfectionnements mérite votre attention eu égard à ces nombreux contrôles et raccordements. Nous your recommandons la procédure suivante qui garantit les superbes performances de notre modèle.

A des fins de simplification, ce manuel est divisé en deux parties. La première présente une description simplifiée du fonctionnement de l'appareil. Une explication synoptique ainsi que des spécifications techniques détaillées sont données dans la deuxième partie.

Pour permettre une identification rapide des nombreux contrôles, raccordements et réglages toutes les références y afférentes reprises dans ce manuel sont imprimées en MAJUS-CULES GRASSES.

APRES AVOIR DEBALLE VOTRE APPAREIL

Il est prudent de conserver l'emballage d'origine pour éviter toute détérioration à votre appareil si vous souhaitez le transporter ou l'expédier (voir page 14 "Remballage pour expédition") Veillez à ne pas ieter par inadvertance ou égarer les pièces emballées avec l'appareil.

Examinez soigneusement votre appareil afin de détecter toute détérioration provoquée éventuellement durant le transport. Il a subi une très sévère inspection et de nombreux tests avant l'emballage et a quitté l'usine intact et en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas mettez-vous immédiatement en rapport avec votre concessionnaire. Si l'appareil vous a été expédié directement et s'il vous arrive endommagé, avertissez immédiatement la firme de transport. Vous seul, le consignataire, pouvez établir une réclamation auprès du transporteur pour les dommages causés pendant le transport. Conservez l'emballage endommagé qui pourra servir de preuve en cas d'enquête. Si nécessaire, mettez-vous en rapport avec votre concessionnaire ou, en dernier recours avec l'agent d'importation Marantz qui coopérera au maximum dans de telles circonstances.

DOSSIER DE L'ACHETEUR NO. DE MODELE (Situé à l'avant de l'appareil) NO. DE SERIE . (Situé à l'arrière de l'appareil) Prix Date

Ces renseignements font partie de vos dossiers permanents sur vos achats de valeur. Notez-les rapidement et conservez-les dans un endroit sûr avec votre reçu d'achat pour toute référence future touchant aux assurances ou aux correspondances avec Marantz.

IMPORTANT

LORS DE LA DEMANDE DU SERVICE SOUS GARANTIE, LE CONSOMMATEUR A LA RESPONS-ABILITE DE FOURNIR LA PREUVE ET LA DATE DE L'ACHAT (VOTRE RECU D'ACHAT OU FACTURE EST UNE PREUVE SUFFISANTE).

INDEX DE REFERENCE

Les dessins de la figure 1 comportent un numéro de référence pour chaque organe de réglage sur le panneau avant. Ces numéros de référence correspondent à un paragraphe descriptif des réglages correspondants et peuvent être retrouvés dans la section intitulée "DESCRIPTION"

Avant de procéder à la connexion de votre nouveau appareil consacrez quelques minutes pour vous familiariser avec les détails techniques et leur appellation dans ce mode d'emploi.

DESCRIPTION

1 HAUT-PARLEUR

2 COMPARTIMENT CASSETTE

3 COMPTEUR

S'utilise comme référence pour indexer n'importe quelle cassette. Pour le remettre à "000", appuyez sur le bouton RESET (remise à zéro).

4 SELECTEUR DE TYPE DE BANDE

Détermine la polarisation et l'égalisation pour les trois types de bande les plus courants:

NORMAL Pour les bandes normales à l'oxyde de fer Pour les bandes au bioxyde de chrome et les bandes nécessitant une polarisation élevée et une égalisation de 70µs

Pour les bandes au métal pur

5 BOUTON STOP/EJECT (ARRET/EJECTION)

Ce bouton a deux fonctions:

Pour arrêter une bande dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez doucement sur ce bouton. Pour ouvrir le compartiment cassette, relâchez le bouton et appuyez une seconde fois fermement.

(6) BOUTON PLAY (LECTURE)

Pour la lecture de la bande. Lorsqu'il est enfoncé, le bouton PI AV met en service le circuit de lecture pour une restitution parfaite des bandes enregistrées.

7 BOUTON FF/CUE (AVANCE RAPIDE)

Appuvez sur ce bouton pour avancer rapidement jusqu'à n'importe quel point de la bande. Si ce bouton est enfoncé pendant la lecture, la bande avancera rapidement jusqu'à ce que le bouton soit relâché puis la lecture de la bande reprendra automatiquement.

8 BOUTON REW/REVIEW (REBOBINAGE RAPIDE)

Appuyez sur ce bouton pour rebobiner rapidement une bande. Si ce bouton est enfoncé pendant la lecture, la bande se rebobinera automatiquement jusqu'à ce que le bouton soit relâché, puis la lecture reprendra automatiquement.

9 BOUTON D'ENREGISTREMENT (REC)

Appuyez sur ce bouton en même temps que sur le bouton PLAY pour commencer à registrer.

10 BOUTON PAUSE

Pour arrêter la bande lorsque l'appareil se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement.

(11) CONTROLES DE NIVEAU D'ENREGISTREMENT

Pour augmenter le niveau d'enregistrement, tourner ces boutons vers la droite.

(12) INDICATEUR REC (ENREGISTREMENT)

Lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement, cet indicateur rouge s'allume.

13 INDICATEUR LOW DE PILE

Lorsque les piles sont déchargées, cet indicateur s'allume.

(14) COMMUTATEUR MEMORY REW (REBOBINAGE MEMOIRE) (Pour Modèle PMD221)

Lorsque la bande est rebobinée et que le commutateur MEMORY REW est en position ON (marche) la bande s'arrêtera lorsque la compteur indiquera "999".

15 PITCH CONTROL (REGLAGE FIN DE LA VITESSE)

Lorsque le bouton PITCH CONTROL est sur la position "0", il donne la vitesse normale. Faites tourner le contrôle vers le H pour augmenter la vitesse, et vers le L pour la diminuer.

(16) INDICATEURS VU

Ces indicateurs donnent le niveau moyen de lecture/enregist-

(17) COMMUTATEUR DE MODE D'ENREGISTREMENT

MANUAL: Dans cette position, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement en fonction de

vos préférences.

LIMITER: Dans cette position, les signaux d'entrée transitoires de niveau élevé sont automatiquement ramenés à un niveau d'enregistrement sans

Gange

ALC:

Dans cette position, le niveau d'enregistrement est automatiquement réglé à la valeur optimale.

(18) CONTROLE DE VOLUME

Ce contrôle règle le niveau de volume entendu à travers les haut-parleurs (interne ou externes).

19 PRISE PHONES (CASQUE)

Accepte un casque d'écoute (en option) équipé d'une fiche standard stéréo du mono.

(ATTENUATEUR MIC ATT

Lors d'enregistrements micro de volume très élevé, mettez ce commutateur dans la position adéquate pour éviter toute surchage d'entrée, et pour permettre un meilleur réglage des niveaux d'enregistrement

Ce commutateur permet aussi l'enregistrement téléphonique direct ou avec le micro incorporé.

21) PRISES MICRO

Acceptent tout microphone à basse impédence (en option) avant une prise standard de 3.5 mm.

NOTE.

Si vous anregistrez à l'aide de micros, ne contrôlez pas l'enregistrement en cours avec des haut-parleurs, ce qui causerait des sifflements dangereux pour votre installation. Utilisez plutôt un casque d'écoute.

(22) ENTREES LINE (LIGNE)

Doivent être raccordées aux sorties Tape (Bande) de votre amplificateur.

23 SORTIES LINE (LIGNE)

Doivent être raccordées aux entrées Tape (Bande) de votra amplificateur.

24 COMMUTATEUR SPKR ON/OFF (SPKR MON) (CONTROLE PAR HAUT-PARLEUR)

Mettez ce commutateur en position ON (Marche) pour contrôler l'enregistrement par le haut-parleur incorporé.

25 ENTREE POUR ALIMENTATION EXTERNE COURANT CONTINU (DC 4,5 V)

Cette prise vous permet d'utiliser votre enregistreur sur une source de courant continu de 4.5V.

(26) PRISE EXT SP (HAUT-PARLEUR EXTERNE)

Admet une fiche 3,5 mm pour un haut-parleur externe.

(27) CONTROLE TONE (TONALITE)

Sert à ajuster la qualité du son entendu dans le haut-parleur, le casque ou le système téléphonique direct. Lorsque ce bouton est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les basses fréquences sont affaiblies. Lorsque le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, les fréquences élevées sont accentuées.

28 COMMUTATEUR MONITOR (CONTROLE D'ENREGISTREMENT) (Pour Modèle PMD221)

Pendant l'enregistrement, ce commutateur peut être placé en position SOURCE pour contrôler le signal avant l'enregistrement, ou en position TAPE (bande) pour contrôler le signal tel qu'il a été enregistré.

NOTE:

Lorsque le commutateur MONITOR est sur SOURCE, il y a un risque d'accrochage acoustique.

Dans ce cas, baisser le volume de contrôle.

SETTING THE RECORD LEVEL

PROCEDURES FOR RECORDING WITH THE LIMITER

Turn on the LIMITER after setting the recording level, To set the level, switch to MANUAL, then adjust the REC LEVEL control while watching the VU meter.

Ordinarily, the VU meter needle deflection should be as large as possible. If the VU meter needle stays on the right side of the scale, the level is too high and results in distorted sound. Conversely, if the VU meter needle stays on the left side of the scale, the level is too low and a poor S/N ratio will result.

HIGH VOLUME MICROPHONE RECORDINGS

Certain microphone recording situations may result in extremely high microphone input levels. In such cases the REC LEVEL control cannot be set to the desired position without VU meter deflection far into the red zone. A greater range of REC LEVEL control rotation can be obtained by the MIC ATT switch. This switch will attenuate the input level by 10 dB or 20 dB. In normal recording, leave the MIC ATT switch in the "0 dB" position.

LONG PLAY

When the SPEED selector is set to LOW, the tape speed is halved and the recording time doubles.

NOTE:

Do not change the SPEED selector setting during recording.

TO PROTECT VALUABLE RECORDINGS

You can prevent your valuable recordings from being erased by removing the safety tabs on your cassette tape.

Use a small screwdriver to breakout one or both safety tabs. (Figure 4 on Page 15 shows how to remove the side "A" safety tab.)

The recording capability of either side of a cassette can be restored by covering the appropriate opening where the tab was removed with cellophane tape. (Figure 5 on Page 15 shows cellophane tape applied to side "A" safety tab opening.)

TO PLAYBACK

- Insert a pre-recorded cassette, or playback a tape just recorded — rewind the tape to the beginning.
- Be sure the EQ setting of the TAPE SELECTOR switch matches the type of tape you are using.
- METAL 70 μs • CrO, 70 μs
- NORMAL 120 us
- Place the MONITOR switch in the TAPE position. (PMD221 only)
- 4. Depress the PLAY button.
- Adjust the LEVEL control for a comfortable listening level.

NOTE:

For playback through an optional headphone, or line output connections, refer to the SPECIAL FEATURES SECTION.

REWIND

Check that the MEMORY REW switch is in the OFF position. (PMD221 only) To rewind a tape, depress the REW/ REVIEW button. The tape will rewind to the beginning. To stop at other desired points, depress the STOP/EJECT button.

REVIEW

Check that the MEMORY REWIND switch is in OFF position (PMD221 only). Partially depressing the REW/REVIEW button during playback operation permits you to monitor information on the tape as it rewinds. When fully depressed, no sound will be heard. When the desired portion of the tape is reached, release the button to automatically resume tape

FAST FORWARD

To rapidly advance the tape in a forward direction, depress the FF/CUE button. When the desired point is reached, depress the STOP/EJECT button.

CUI

Check that the MEMORY REW switch is in the OFF position (PMD221 only). Partially depressing the Fr/CUE button during playback operation permits you to monitor information on the tape as it is rapidly advanced. When fully depressed, no sound will be heard. When the desired portion of the tape is reached, release the button to automatically resume tape play.

PAUSE

Depress the PAUSE button to momentarily stop the tape in the record or playback modes. Depress the button a second time to resume tape motion.

The pause feature provides for the convenient editing of material while recording or playing back individual short segments of tape.

CAUTION:

The FF and REW buttons will not lock if no battery or AC power is supplied. This is not an indication of trouble with the unit

With the MEMORY REW switch set to ON, the REW and FF button cannot be locked when the tape counter reads 900 – 999 (PMD221 only).

PITCH CONTROL

The PITCH control operates only during playback. Normal speed is indicated when the PITCH control is set to the center (click) position.

CAUTION:

- When recording using a microphone, howling may result with the SPKR MON switch set to ON. At that time, use headhones or set the SPKR MON switch to OFF.
- At the beginning or end of a recording, popping noises are sometimes recorded on the tape. To prevent this, proceed as follows:
 - 1. Press the PAUSE button.
- 2. Press the RECORD and PLAY button.
- 3. Press the PAUSE button again to start recording.
- 4. Press the PAUSE button to stop the tape.
- 5. Press the STOP button to stop recording.
- When recording with batteries, using the speaker or headphones to monitor may exhaust the batteries.
 Set the monitor control to zero except when necessary.
- When the batteries are exhausted, the tape moves, but recording is not possible. Refer to the battery indicator to see if your batteries need to be replaced.
- When the unit is used at low temperatures, the power consumption of the unit increases and the battery voltage decreases. In low temperatures, the battery life may be shortened.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRELIMINARY CONTROL SETTINGS

DEC MODE MANUAL

INPUT SELECTOR Set to the position which corresponds

to the desired input signal

FLAT ANC

Rec Level Volume

Minimum (to left) Minimum (to left)

Source Monitor

(PMD221 Only)

Tape Select

Set FO and BIAS to match the type of

tape you are using

ON COMO MON 0 dB MIC ATT

RECORDING CONNECTIONS

You may record through the Microphone or Line Input jacks.

For microphone recording connect the individual microphone to the MIC jack of your cassette recorder. Please note that only microphones with a 3.5 mm phone plug may

The line input lack is used to record line level signals from an external source such as a receiver or another tape recorder Connect an audio cable (with a phono plug termination) to the LINE IN jack of your cassette recorder, and the other end of the cable (terminated with an appropriate plug) to the output lack of the external source.

TO RECORD

- 1 Insert a blank cassette.
- 2. Push the REC button and the PLAY button together.

Your Cassette Recorder is now in the record mode.

TAPE AND BRAND OF TAPES TO USE

In cassette recording, the type and brands of cassettes you use have a great influence on the quality of your recordings. Therefore, it is advantageous to purchase the highest quality cassettes available. Chromium dioxide (CrO,) and metal tapes generally provide better fidelity than normal ferric oxide tapes. When using these kinds of tapes, set the TAPE SELECTOR switch on the unit to the correct position to guit the characteristics of the tape.

We recommend the use of cassettes with a recording capacity of 90 minutes or less. In production, the performance of our cassette decks is tested using the following tapes:

NORMAL	BASF	Performance Series Studio Series Professional I
	FUJI	FX-1
	MAXELL	LN UD-XL 1 UD
	MEMOREX SCOTCH	MRX ₃ Master I Dynarange Highlander
	SONY	Low Noise High Fidelity
	TDK	AD Series D M

CrO,	BASF	Professional II Chromium Dioxide
	FUJI	FX-11
	MAXELL	UD-XL11
	MEMOREX	High Bias
	SCOTCH	Master II
	SONY	Chrome
	TDK	SA Series
METAL	SCOTCH TDK	Metafine MA Series

MONITORING DURING RECORD

SOURCE MONITORING (for PMD221 only)

With the MONITOR switch is in the SOURCE position and the SPKR MON is switched ON, you will be able to monitor the source being recorded by simply turning up the LEVEL control

SOURCE MONITORING (PMD201 only)

With the SPKR MON switched ON, you will be able to monitor the source being recorded by simply turning up the LEVEL control. Monitoring may be accomplished through the use of the internal speaker, or a headphone.

TAPE MONITORING (PMD221 only)

In addition to source monitoring, the PMD221 contains a third head which enables you to monitor directly from the tape as a recording is made. To use this feature, place the MONITOR switch in the TAPE position and turn up the LEVEL control.

Source and tape monitoring may be accomplished through the use of the internal speaker, external speakers, line output connections or a headphone.

NOTE:

A starso headphone can also be used.

To svoid audio feedback when making a microphone recording, place the microphone a suitable distance away from the speaker, if desired, the internal speaker may be disconnected by placing the SPKR MON switch to the OFF position.

ADVANCED RECORDING TECHNIQUES

CONTROLLING THE RECORDING LEVEL

The best method of controlling the recording level is determined by the content of the particular program source. Use the guidelines below to obtain the desired recording results.

REC MODE

LIMITER: Allows you to manually set the recording level of the REC LEVEL control while an internal limiter circuit automatically prevents overload distortion resulting from sudden level peaks.

MANUAL: Permits manual control of the recording level for maximum dynamic range.

ALC:

At this setting, the recording level is automatically set to the optimum level regardless of the REC LEVEL control setting.

29 SELECTEUR TAPE SPEED (VITESSE DE DEFILEMENT)

STANDARD: La bande défile à la vitesse normale: 4.75 cm/sec (1-7/8 ips)

LOW La bande défile à vitesse lente: 2.38 cm/sec (15/16 ins)

(31) PRISE REMOTE (TELECOMMANDE)

Cette prise accepte une fiche de 2,5 mm. Avec un microphone doté d'un commutateur de télécommande, on peut interrompre momentanément la lecture ou l'enregistrement.

(31) PRISE TEL (CAPTEUR TELEPHONIQUE)

Cette prise accepte un capteur téléphonique pour l'enregistrement téléphonique.

(32) PRISE TELEPHONIQUE MODULAIRE DIRECTE

En raccordant une ligne télephonique à la prise téléphonique modulaire directe, on peut enregistrer des messages ou faire passer des messages préenregistrés sur la ligne téléphonique

(33) SELECTEUR AND

Sert à sélectionner le mode linéaire (NORMAL), à filtrage du grave (/) ou à filtrage du grave et de l'aigu (/) pour l'enregistrement micro, téléphonique (capteur ou direct), selon l'état du signal.

(34) SELECTEUR INPUT (ENTREE)

Sert à sélectionner le signal d'entrée entre LINE (ligne). MIC/TEL (micro/téléphone) et TELEPHONIQUE DIRECTE.

(35) MICROPHONE

Correspond au microphone à condensateur électret incorporé. Utiliser ce micro avec le sélecteur d'entrée (INPUT SELECTOR) sur MIC/TEL.

36 BANDOULIERE

(37) COMPARTIMENT DES PILES

Accepte 4 piles de taille "D" ou l'unité de piles rechargeables MARANTZ (RB 430).

ALIMENTATION

Votre magnétocassette peut être alimenté en courant de 3 manières différentes:

PILES (PILES NON FOURNIES)

- Ouvrez le compartiment des piles en appuyant sur l'onglet et en tirant sur le couvercle (voir figure 2 de la page 15).
- Installez 3 piles de taille "D".

Chaque pile doit être installée en respectant les codes de polarité montrés dans la figure 2 de la page 15.

Refermez le compartiment des piles.

NOTE:

Changez toutes les piles si l'indicateur LOW de pile s'allume alors que l'appareil est en marche.




Figure 3

UNITE DE PILES RECHARGEABLES

Le RB430 peut être rechargé indéfiniment, évitant le besoin constant de remplacement des piles.

INSTALLATION

Quverz le compartiment des piles. Installez les piles rechargeables en placant le côté négatif (-) contre le ressort, et le côte positif (+) contre la borne de chargement de l'enregistreur. Vérifiez que le label soit bien tourné vers le haut.

CHARGEMENT

Les piles peuvent être rechargées en raccordant l'adaptateur courant alternatif. (L'enregistreur n'a pas besoin d'être en marche pendand ce temps.)

COURANT ALTERNATIF

L'adaptateur courant alternatif vous permet de faire fonctionner l'appareil sur courant alternatif. Avant de brancher l'adaptateur vérifiez la tension fournie. Après avoir branché l'adaptateur dans une prise de courant, branchez-le à la prise DC 4,5 V de l'enregistreur.

L'unité rechargeable RB430 se recharge automatiquement et les piles ordinaires sont automatiquement déconnectées lorsque l'apparail est branché sur courant alternatif.

Lorsque vous n'utilisez pas le magnétocassette, débranchez l'adaptateur courant alternatif de la prise de courant et de la prise courant continu de l'appareil.

PRECAUTION POUR LES PILES RECHARGEABLES

La recharge des accumulateurs RB430 prend environ entre 16 et 24 heures. En prolongeant l'opération on surcharge le RB430 et on en réduit la durée de vie.

LITILISATION PENDANT LE RECHARGEMENT DES PILES

Il est recommadé de ne pas utiliser l'appareil durant la recharge pour ne pas perturber le fonctionnement de l'adaptateur secteur

LITH ISATION DE L'ADAPTATEUR COURANT ALTERNATIE

Si l'adaptateur courant continue est débranché de la prise de courant tout en étant encore branché au PMD201 ou au PMD221, il est impossible de faire fonctionner l'appareil. même en utilisant une autre source d'alimentation (piles par

ADAPTATEUR COURANT ALTERNATIF

N'utilisez l'adaptateur courant continu qu'avec le PMD201 ou le PMD221. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil pour éviter tout problème.

ALIMENTATION A PARTIR D'UNE SOURCE DE COURANT CONTINU EXTERIEURE

L'appareil peut aussi fonctionner à partir d'une source de courant continue de 4.5 V et 700 mA extérieure. Pour les alimentations de type différent, telles que les batteries automobiles de 12 V, il convient d'employer un convertisseur "CC - CC". On peut trouver ce genre d'appareil dans de nombreux magasins d'électronique. Pour convenir au magnétophone, le convertisseur CC - CC doit comporter une fiche s'adaptant à la prise d'entrée DC 4.5 V latérale. Cette fiche doit être du même type que la fiche coaxiale d'alimentation présente sur l'adaptateur secteur fourni avec le magnétophone. Cette fiche a un diamètre extérieur de 0,217 pouce, un diamètre intérieur de 0,080 pouce et une longueur de 0.375 pouce. Le convertisseur doit débiter 700 mA sous 4.5 V CC.

Raccordez la fiche de sortie 4.5 V CC du convertisseur CC - CC à la prise d'entrée 4,5 V CC sur le côté du magnétophone et suivre le mode d'emploi du convertisseur pour le branchement à la source 12 V ou autre.

REMARQUE:

Le manchon externe du convertisseur CC - CC doit être positif (+) et le manchon interne négatif (-).

La conformité du convertisseur continue - continue utilisé avec la magnétophone à ces caractéristiques est essentielle si l'on veut éviter tout risque d'endommager ce dernier.

FONCTIONNEMENT

REGLAGE DES DIFFERENTS CONTROLES

Mode d'enregistrement (REC MODE) Sélecteur d'entrée (INPUT SELECTOR)

MANUAL (Manuel)

Réglé sur la position correspondant au signal d'entrée

ANC Niveau d'enregistrement

Volume Contrôle d'enregistrement Source

(PMD221 uniquement)

FLAT (linéaire)

Minimum (vers la gauche) Minimum (vers la gauche)

Type de bande Contrôle par haut-parleur (SPKR MON)

Suivant la bande utilisée ON (Marche)

Atténuateur micro 0.48

RACCORDEMENTS POUR L'ENREGISTREMENT

Vous pouvez enregistrer à l'aide de micros ou par l'intermédiaire de l'entrée LINE (Ligne)

Pour l'enregistrement micro, raccordez un micro un tête MIC (MICRO) de votre appareil. Seuls les micros équipés d'une prise de 3.5 mm peuvent être utilisés

Les entrées Ligne peuvent être utilisés pour l'enregistrement d'un signal venant d'une source externe (ampli-synthoniseur ou autre magnétophone). Raccordez un câble audio (doté d'une fiche phone) aux prises LINE IN (Entrées Ligne) de votre enregistreur et l'autre extrémité du câble (doté d'une fiche adéquate) à la prise de sortie de la source externe

ENREGISTREMENT

- 1. Insérez une cassette vierge.
- 2. Appuvez sur les boutons REC et PLAY en même temps. Votre appareil se trouve maintenant en mode d'enregistre-

CASSETTES RECOMMANDEES

La marque et le type de cassettes utilisées a une très grande influence sur la qualité de vos enregistrements. Les cassettes au bioxyde de chrome (CrO_a) et au métal pur donnent en général de bien meilleurs résultats que les bandes à l'oxide de fer normales.

Mettez le commutateur TAPE SELECTOR dans la position adéquate suivant le type de bande utilisé.

Nous vous recommandons l'utilisation de bandes d'une durée de 90 minutes ou moins.

NORMAL	BASF	Performance Series Studio Series Professional I
	FUJI	FX-1
	MAXELL	LN UD-XL 1
		UD
	MEMOREX SCOTCH	MRX ₃
	3001011	Dynarange
		Highlander
	SONY	Low Noise
		High Fidelity
	TDK	AD Series
		М
CrO,	BASF	Professional II
	FUJI	Chromium Dioxide
	MAXELL	FX-11 UD-XL11
	MEMOREX	High Bias
	SCOTCH	Master II
	SONY	Chrome
	TDK	SA Series
METAL	SCOTCH	Metafine
	TDK	MA Series

(35) ECM

Stands for a built-in electret condenser microphone. Use this microphone with the INPUT SELECTOR set to MIC/TEL.

(36) SHOULDER STRAP

(37) BATTERY COMPARTMENT

Accepts three "D" size batteries or the Marantz Rechargeable Battery Pack (RB430)

POWER SOURCES

Your Cassette Recorder may be operated using any of three DOWER SOURCES:

BATTERY OPERATION (BATTERIES NOT INCLUDED)

- . Open the Battery Compartment cover by depressing the finger grip and pulling out (See Figure 2 on Page 15).
- Install three "D" size batteries.

IMPORTANT:

Each battery should be installed observing the correct polarity as shown in Figure 2 on page 15.

Close the battery compartment cover

When the LOW battery indicator lights with the power supplied, replace all the batteries.




Figure 3

RECHARGEABLE BATTERY PACK

The RB430 can be recharged again and again, thereby eliminating the need for frequent battery replacement.

RECHARGEABLE BATTERY PACK INSTALLATION

Open the battery compartment cover, then install the battery pack by pressing the flat negative (-) side of the pack against the spring and positioning the positive (+) side of the pack against the charging terminal of the recorder. Make sure that the label side of the battery pack is facing up.

CHARGING THE BATTERY PACK

The battery pack can be charged by connecting the AC adaptor. (There is no need to operate the recorder at this

AC POWER

The AC adaptor accessory makes it possible to operate the recorder on AC power. Before plugging the adaptor into an AC outlet, check the outlet voltage and set the AC adaptor for that voltage. After wards, insert the AC adaptor's output plug into the 4.5 V DC jack in the recorder.

The RB430 Battery Pack is automatically recharged, and the batteries disconnected, when the power cord is connected to the AC receptacle.

When not using the recorder, unplug the AC adaptor from the wall outlet and the DC jack on the recorder.

CAUTION FOR RECHARGEABLE BATTERY

It takes approximately 16 to 24 hours to recharge the RB430 Battery Pack, Charging for a longer period of time will overcharge the RB430, and will shorten the life of your battery

The battery can be destroyed if shorting, so be careful to avoid shortage

OPERATION DURING CHARGING

It is advisable not to operate the unit during charging as it could cause problems with the AC adaptor.

CAUTION LIPON LISING THE AC ADAPTOR

If the AC adaptor is detached from the AC outlet but is still plugged into the PMD201 or PMD221, the unit cannot operate even if power is supplied from another source (batteries for example).

AC ADAPTOR

The AC adaptor accessory can only be used with the PMD201 or the PMD221.

Do not use this AC adaptor for other units or purposes as this could cause problems.

POWER FROM AN EXTERNAL DE SOURCE

This unit can also be operated with an external DC power source of 4.5 V and 700 mA. A "DC to DC" converter must be used to operate the unit with DC power sources other than 4.5 volts, such as a 12 volt automobile battery. DC to DC converters for this purpose may be purchased at many retail electronics stores. To operate this unit, the DC to DC converter must have a plug that will fit the DC "4.5V" Input jack on the side of the unit. This plug must be the same type of coaxial sleeve power plug found on the AC adaptor supplied with your unit. Note that this plug has an outer diameter of 0.217 inch, an inner diameter of 0.080 inch, and a length of 0.375 inch. The converter output must produce 4.5 V DC and 700 mA. Connect the 4.5 V DC output plug of the DC to DC converter to the Input lack labeled "4.5 V" on the side of the unit, and follow the DC to DC converter manufacturers' instructions for connection to a 12 V or other power source.

The outer sleeve of the DC to DC converter plug must be positive (+), and the inner sleeve must be negative (-). It is very important that any DC to DC converter used with this unit must confirm to these specifications, or serious damage to your unit may be caused.

(11) RECORD LEVEL CONTROLS

To increase the recording levels, turn the knob to the right.

(12) REC INDICATOR

When your unit is recording, this indicator will light up red.

(13) LOW BATTERY INDICATOR

When the batteries are exhausted, this indicator lights. When the battery condition is satisfactory, this indicator remains

(14) MEMORY REW SWITCH (For Model PMD221)

When the tage is rewound with the MEMORY REW switch set to ON, tape travel stops when the counter reaches "999"

(15) PITCH CONTROL

When the PITCH control knob is at the "0" position it is set at normal speed. Turn it in the H direction to increase the tape speed. Turn it in the L direction to decrease the tape speed

(16) VU METER

The VU meter indicates the average recording/playback level.

(17) REC MODE SWITCH

MANUAL: At this setting, the recording level can be adjusted manually to your preference.

LIMITER: At this setting, the transient high level input signals are automatically decreased to a safe

cally set to optimum level.

recording level. At this setting, the recording level is automati-

(18) LEVEL CONTROL

ALC:

The LEVEL control regulates the sound volume heard through the speaker or headphone.

(19) PHONE JACK

Accepts headphones (optional) utilizing a standard stereo or mono phone plug.

(20) MICROPHONE ATTENUATOR SWITCH

For extremely loud volume microphone recordings, depressing this switch prevents input overload and better record level adjustment.

This switch also functions for direct telephone or built-in microphone recording.

(21) MICROPHONE JACKS

Will accept any low impedance microphone (optional) utilizing a 3.5 mm phone plug.

When microphones are selected for recording do not monitor through speakers as this will cause howling (acoustic feedback) which could damage your audio equipment. Use headphones for monitoring.

(22) LINE INPUT

Should be connected to the tape output jacks of your ampli-

(23) LINE OUTPUT

Should be connected to the tape monitor inputs of your amplifier

24 SPEAKER ON/OFF SWITCH (SPKR MON)

Place this switch in the ON position to monitor recordings through the built-in cheaker

25 EXTERNAL DC POWER INPUT JACK (DC 4.5 V)

This jack is provided to operate your portable cassette recorder from an external 4.5 voit DC power source.

(26) EXT SP JACK

Accesses the 3.5 mm plug of an external speaker.

(27) TONE CONTROL

Used to adjust the sound quality heard through the speaker, headphone or direct telephone system. When the knob is turned counterclockwise, the low frequency sound is decreased. When the knob is turned clockwise, the high frequency sound is increased.

28 MONITOR SWITCH (For Model PMD221)

When recording, this switch may be placed in the SOURCE position to monitor the signal before it is recorded, or the TAPE position to monitor the signal actually recorded on the tane

When the MONITOR switch is set to SOURCE, howling may occur. At that time, lower the monitoring volume.

29 TAPE SPEED SELECTOR

STANDARD: The tape travels at normal speed: 1-7/8 ips (4.75 cm/sec).

LOW: The tape travels are slower speed: 15/16 ips (2.38 cm/sec).

(30) REMOTE JACK

This lack accesses a 2.5 mm plug. With a microphone equipped with a remote switch, playback or recording can be stopped temporarily.

(31) TELEPHONE PICK-UP JACK

This jack accesses the telephone pick-up for telephone recording.

(32) DIRECT TELEPHONE MODULAR JACK

With a telephone line connected to the direct telephone modular jack, it is possible to record messages and play prerecorded messages back through the telephone line.

(33) ANC SELECTOR

Used to select flat (NORMAL), low cut (/) or high and low cut (/) modes for a microphone, telephone pick-up or direct telephone recording according to the signal condition.

(34) INPUT SELECTOR

Used to select an input signal between LINE, MIC/TEL and DIRECT TELEPHONE.

CONTROLE PENDANT L'ENREGISTREMENT

CONTROL F DE LA SOURCE (PMD221 uniquement)

Mettez le commutateur MONITOR en position. SOURCE et le commutateur SPKR MON en position ON. Vous pouvez ainsi contrôler le signal entrant en augmentant le niveau de

CONTROLE DE LA SOURCE (PMD201 uniquement)

Mettez le commutateur SPKR MON en position ON. Vous pouvez ainsi contrôler la source enregistrée en augmentant le niveau de volume. Le contrôle peut se faire à travers le hautparleur interne ou un casque d'écoute.

CONTROLE DE BANDE (PMD221 uniquement)

Le PMD221 est équipé d'une troisième tête qui permet le contrôle du signal après l'enregistrement. Pour cela, mettez le commutateur MONITOR en position TAPE et augmentez le niveau de volume

Le contrôle de la source et du signal enregistré peut se faire à travers le haut-parleur interne les haut-parleurs externes les sorties Ligne ou un casque d'écoute.

Il est également possible d'utiliser un casque stéréo.

Pour éviter les phénomènes de rétroaction acoustique lors de l'enregistrement à l'aide de micros, placez les micros suffisamment loin du haut-parleur. Il est aussi possible de couper le haut-parleur externe en placant le commutateur SPKR MON en position OFF.

POUR DES ENREGISTREMENTS OPTIMAUX

CONTROLE DU NIVEAU D'ENREGISTREMENT

Le niveau d'enregistrement est déterminé par le contenu de la source de programme. Utilisez les conseils ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

MODE REC

(LIMITER)

LIMITEUR: Vous permet de contrôler manuellement le niveau d'enregistrement des deux canaux. Un circuit interne de limitation évite les distorsions de surcharge qui peuvent résulter de subites pointes de niveau.

MANUEL:

Permet un controle manuel des niveaux d'enregistrement pour une meilleure gamme dynamique.

ALC:

Sur cette position, le niveau d'enregistrement est automatiquement réglé à la valeur optimale, quel que soit le réglage du contrôle REC LEVEL.

REGLAGE OIL NIVEAU D'ENREGISTREMENT

ENDEGISTREMENT AVEC LIMITEUR

Ne branchez le limiteur qu'après avoir réglé les niveaux d'enregistrement. Pour cela, mettez le limiteur en position OFF et faites tourner les contrôles de niveau d'enregistrement en observant les aiguilles des indicateurs VU.

Normalement, l'aiguille doit aller le plus possible vers la droite. Si l'aiguille reste dans la partie droite de l'échelle le niveau est trop élevé et des distorsions se feront entendre. A l'opposé, si l'aiguille ne se déplace pas assez vers la droite. un mauvais rapport signal-bruit sera obtenu à l'enregistre-

ENREGISTREMENTS MICRO DE VOLUME ELEVE

Certaines situations peuvent résulter en un niveau d'entrée micro extrêmement élevé. Dans ce cas, les contrôles de niveau d'enregistrement ne peuvent pas être mis dans la position adéquate sans que l'aiguille des indicateurs VU ne se déplace trop à droite. Dans ce cas, utilisez l'atténuateur micro (MIC ATT) Lorsque ce commutateur est enfoncé, le niveau d'entrée sera atténué de 0 dB ou de 20 dB suivant la position choisie. Il est alors possible de régler correctement les contrôles de niveaux d'enregistrement. Pour des enregistrements normaux, ce commutateur doit être mis en position OFF.

LONGUE DUREE

Lorsque le sélecteur SPEED est mis sur LOW, la vitesse de défilement diminue de moitié et la durée d'enregistrement double

NOTE:

Ne changez pas la position du sélecteur SPEED en cours d'enregistrement.

PROTECTION DES ENREGISTREMENTS **PRECIEUX**

On peut éviter d'effacer tout enregistrement précieux en enlevant les languettes de sécurité de la cassette. Il est possible de rendre à la cassette sa capacité d'enregistrement en recouvrant le trou par un peu de cellophane collant. La figure 4 de la page 15 montre comment procéder pour la face A.

LECTURE

- 1. Insérez une cassette pré-enregistrée, Rebobinez la bande iusqu'au début.
- 2. Vérifiez la position du sélecteur de type de bande.
 - . METAL 70 us CrO. 70 118 • NORMAL 120 us
- 3. Mettez le commutateur MONITOR en position TAPE (PMD221 uniquement)
- 4. Appuyez sur le bouton PLAY.
- 5. Réglez le niveau de volume.

Pour la lecture en utilisant un casque d'écoute ou à travers les sorties Ligne, reportez-vous au paragraphe "CARAC-TERISTIQUES PARTICULIERES".

REBORINAGE

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF (PMD221 uniquement).

Pour rebobiner une bande, appuyez sur le bouton REW/ REVIEW. La bande se rebobinera jusqu'au début. Pour arrêter le rebobinage appuyez sur le bouton STOP/EJECT.

LECTURE RAPIDE (ARRIERE)

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF.

Lorsque le bouton REW/REVIEW n'est enfoncé que partiellement pendant la lecture, il est possible de contrôler l'information se trouvant sur la bande pendant le rebobinage. Lorsque le bouton REW/REVIEW est entièrement enfoncé, le signal enregistré sur la bande ne se fait pas entendre. Lorsque vous avez atteint le point désiré de la bande, relâchez le bouton REW/REVIEW et la lecture recommencera automatiquement.

AVANCE RAPIDE

Pour faire avancer rapidement la bande, appuyez sur le bouton FF/CUE. Lorsque le point désiré est atteint, appuyez sur le bouton STOP/EJECT.

LECTURE RAPIDE (AVANT)

Vérifiez que le commutateur MEMORY REW est en position OFF (PMD221 uniquement). Lorsque le bouton FF/CUE n'est enfoncé que partiellement pendant le lecture, il est possible de contrôler l'information se trouvant sur la bande pendant l'avance rapide. Lorsque le bouton FF/CUE est entièrement enfoncé, le signal enregistré sur la bande ne se fait pas entendre. Lorsque vous avez atteint le point désiré de la bande, relâchez le bouton FF/CUE et la lecture recommencera automatiquement.

PAUSE

Appuyez sur le bouton PAUSE pour arrêter momentanément le bande lorsqu'elle se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement. Appuyez une seconde fois sur ce bouton pour faire avancer à nouveau la bande.

Cette fonction Pause permet d'arrêter très facilement la bande lorsqu'elle se trouve en mode de lecture ou d'enregistrement pour des morceaux très courts tout en restant dans le mode de fonctionnement choisi.

ATTENTION:

Les boutons FF/CUE et REW/REVIEW ne s'enclencheront pas si l'appareil n'est pas alimenté en courant. Il ne s'agit donc pas d'une panne de l'appareil.

Le commutateur MEMORY REW en position ON, les boutons REW et FF ne peuvent être verrouillés quand le comptaur de bande affiche 900~999 (PMD221 uniquement).

REGLAGE FIN DE LA VITESSE

Ce contrôle ne fonctionne que lorsque l'appareil est en mode de lecture. La vitesse normale est indiquée par la position centrale (à encliquetage) du contrôle PITCH.

ATTENTION:

 Lors d'un enregistrement effectué à l'aide du microphone, un grondement peut se produire lorsque l'interrupteur SPKR MON est sur ON. Il faut alors utiliser le casque d'écoute ou amener l'interrupteur SPKR MON sur OFF.

- Il arrive qu'un bruit de mise sous/hors tension soit enregistré au début ou à la fin d'un enregistrement. Procéder comme suit afin d'éviter cer inconvénient.
 - 1. Appuyer sur la touche PAUSE.
 - 2. Appuyer sur les touches RECORD et PLAY
- Appuyer de nouveau sur la touche PAUSE pour commencer l'enregistrement,
- 4. Appuyer sur la touche PAUSE pour arrêter la bande
- Appuyer sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement.
- Lors d'un enregistrement sur piles, l'utilisation des enceintes ou du casque d'écoute à des fins de contrôle peut équisées les piles,
- Amener la commande de contrôle sur zéro excepté lorsque cela est indispensable
- Lorsque les piles sont équisées, la bande se déplace mais il arrive que l'enregistrement ne puisse s'effectuer.
 Contrôlér le témoin des piles pour sevoir si les doivent être remplacées.
- Lorsque l'on utilise l'appareil à basse température, la consommation d'énergie de l'appareil augmente et la tension des piles diminue. La durée de service des piles peut être réduite lorsque la température est peu élevée.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

UTILISATION D'UN CASQUE D'ECOUTE

Il est possible de raccorder un casque d'écoute à basse imdédance (en option) équipé d'une fiche standard de 6 mm.


SORTIES LIGNE

Un composant externe peut être raccordé à ces prises pour le contrôle ou l'enregistrement à partir du magnétophone.

BANDOULIERE

La bandoulière réglable vous permet de porter confortablement votre appreil pendant l'utilisation en déplacement.

Pour attacher la bandoulière, procédez comme suit:



FOREWARD

To obtain maximum performance and enjoyment from your Portable Cassette Recorder, please study these instructions carefully. Installing and operating your unit it not complicated, but the flexibility provided by its numerous operating features merit your becoming familiar with its controls and connections. Our recommended procedure will assure you of securing the superb performance for which your Cassette Recorder was designed.

For convenience, this manual is divided into two parts. The first part outlines a simplified operating procedure. The second part provides a more detailed description of the features of your Cassette Recorder, and explains some of the finer points of recording techniques.

For quick identification of the many controls, connections, and adjustments on your unit, all references to them in this manual are printed in BOLDFACE type.

AFTER UNPACKING

It is advisable to retain all original packing material to prevent damage should you wish to transport your unit (refer to page 7 for Repacking and Shipping instructions). Be careful that you do not inadvertently throw away or lose the parts packed with the unit. Please inspect your Cassette Recorder carefully. Our very strict quality control and professional pride ensure that each unit leaves the factory in perfect condition. If the unit is damaged or fails to operate, immediately notify your dealer...If the unit was shipped to you directly, notify the transportation company without delay. Only you, the consignee, may institute a claim against the carrier for shipping damage. Save the carton and all packing material as evidence of damage for their inspection. Should assistance be required, the Marantz Company will cooperate fully in assisting your claim.

PURCHASER'S RECORD MODEL NO. (Located on Front of Unit) SERIAL NO. (Located on Rear of Unit) Cost ______ Date ____ This information becomes your permanent record of a valuable purchase. It should be filled in promptly then kept in a safe place along with your purchase receipt to be referred to as necessary for insurance purposes or when corresponding with Marantz.

IMPORTANT

WHEN SEEKING WARRANTY SERVICE, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER TO ESTABLISH PROOF AND DATE OF PURCHASE. (YOUR PURCHASE RECEIPT OR INVOICE IS ADEQUATE FOR SUCH PROOF.)

WARNING

RECORDING OF TELEPHONE CONVERSATIONS OR COMMUNICATIONS WITHOUT THE CONSENT OF ALL PARTIES THERETO MAY BE A VIOLATION OF LAW.

QUICK REFERENCE INDEX

The drawings in Figure 1 provide a reference number for each of the panel features. These numbers reference a descriptive paragraph about the feature and may be located in the PANEL FEATURES section.

Before operating your new unit, take a few moments to acquaint yourself with some of the features and terminology you will encounter in this book.

PANEL FEATURES

1 SPEAKER

(2) CASSETTE COMPARTMENT

(3) TAPE COUNTER

Used for easy reference and indexing. To return the numbers to "000" depress the RESET button.

4 TAPE SELECTOR

Selects the proper bias and equalization to suit the most common types of cassette tapes.

NORM - for normal ferric oxide tapes

CrO₂ - for chromium dioxide and other tapes requiring

70 μs equalization and high bias METAL — for metal tapes

(5) STOP/EJECT BUTTON

The STOP/EJECT button serves a dual purpose. To stop the tape in any mode, depress the button lightly. To open the cassette compartment lid, release the button and depress again firmly.

6 PLAY BUTTON

When depressed, the PLAY button engages the playback circuitry for flawless reproduction of previously recorded tapes.

7 FAST FORWARD/CUE BUTTON (FF/CUE)

Depress this button for rapid advancement to any desired point on the tape. If depressed during playback, the tape will advance until the button is released, at which point tape play resumes automatically.

(8) REWIND/REVIEW BUTTON (REW/REVIEW)


Depress this button to rapidly rewind a tape. If depressed during playback, the tape will rewind until the button is released, at which point tape play resumes automatically.

9 RECORD BUTTON (REC)

Press this button together with the PLAY button to begin recording.

10 PAUSE BUTTON

To stop a tape in play or record modes.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK.
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

ARRET AUTOMATIQUE

Cette caractéristique éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il atteint la fin de la bande, quel que soit le mode de fonctionnement

RELECTURE AUTOMATIQUE (PMD221 uniquement)

Lorsque le bouton REW est enfoncé pendant que l'appareil est en mode de lecture et que le commutateur MEMORY REW est en position ON, la bande est rebobinée jusqu'à ce que le compteur indique "999" ou jusqu'au début de la bande. La lecture recommence alors automatiquement.

La lecture peut donc commencer à n'importe quel point si le commutateur RESET a été enfoncé à ce point au préalable.

REBOBINAGE MEMOIRE (PMD221 uniquement)

Lorsque le bouton REW est enfoncé et que le commutateur MEMORY REW est en position ON, la bande est rebobinée jusqu'à ce que le compteur indique "999". La lecture peut donc commencer à n'importe quel point si le bouton RESET a remis le compteur à "000" à ce point au préalable.

UTILISATION DU DISPOSITIF DE TELEPHONE DIRECT

Raccorder l'appareil à la ligne téléphonique. Utiliser un cordon téléphonique standard avec fiches modulaires aux deux extrémités (non fourni).

Il peut être nécessaire d'utiliser un connecteur modulaire en "Y" pour raccorder simultanément le téléphone et l'appareil. (Cet accessoire n'est pas fourni avec l'appareil.)

Pour enregistrer lorsque le combiné est décroché, mettre le haut-parleur interne hors-circuit (SPEAKER MONITOR SWITCH)

Il est également possible d'enregistrer ou de lire un signal alors que le combiné est raccroché. Cette possibilité est utile pour enregistrer ou transmettre des données informatiques FSK ou pour transmettre un signal audio (bande préenregistrée, par exemple) sur la ligne téléphonique. L'enregistrement, combiné raccroché, empêche les interférences acoustiques durant l'opération. Lorsque l'appareil ne sert pas, le débrancher de la ligne téléphonique.

POUR EFFACER UNE BANDE

- Insérez une cassette avec la face que vous désirez effacer
 vers le haut.
- Mettez le contrôle de niveau d'enregistrement au minimum (vers la gauche).
- 3. Appuyez sur les boutons REC et PLAY en même temps.

ENTRETIEN

Nettoyez à intervalles réguliers les têtes, les guides et le galet pressur avec un chiffon doux ou un tampon de coton imbibé d'alcool dénaturé ou d'une solution de nettoyage de tête du comparer.

Effectuez cette opération après avoir ôté les piles et débranché l'adaptateur secteur. Procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton STOP/EJECT pour ouvrir le compartiment cassette.
- Appuyez sur le bouton PLAY pour dégager le bloc des têtes. Lorsque le nettoyage est fini, appuyez sur le bouton STOP/EJECT pour rétracter le bloc des têtes.
- Les têtes et guides se magnétisent au bout d'un certain temps et doivent être démagnétisés régulièrement avec un démagnétiseur de têtes du commerce.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux imbibé d'une solution diluée de détergent et d'eau. N'employez JAMAIS de tampon ou de poudre à récurer, de produits chimiques corrosifs ou de produits pétroliers.
- Les piles déchargées peuvent couler et corroder le boîtier.
 Si l'appareil reste inemployé pendant une assez longue période ou s'il fonctionne uniquement avec l'adaptateur secreur, sortez-en les piles.
- Il convient d'éviter un emploi prolongé de cet appareil dans des régions particulièrement chaudes ou humides.

Pour le nettoyage du meuble, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné avec une solution d'eau et de d'étergent. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer, de poudre à récurer, d'agents chimiques corrosifs ou des produits pétroliers.

REPARATIONS

Seuls les techniciens les plus compétents et les plus qualifiés devraient être appellés à travailler sur votre appareil. La Compagnie Marantz, ainsi que le personnel formé en usine de ses centres de réparation ont les connaissances et les équipements spéciaux requis pour la réparation et l'étalonnage de cet appareil de précision.

En cas de difficultés, voyez la liste des centres locaux de service Marantz sur la garantie imprimée, qui est incluse dans l'emballage de l'appareil ou écrivez à l'une des adresses ci-dessous pour obtenir les coordonnées du centre le plus proche de vous. Veuillez indiquer le modèle et numéro de série de votre apparail ainsi qu'une description détaillée du problème rencontré.

REMBALLAGE POUR EXPEDITION

Si votre lecteur de cassettes stéréo doit être remballé pour expédition en usine, à un centre de réparations ou ailleurs, veuillez suivre les précautions suivantes:

- a. Emballez l'appareil. très soigneusement en utilisant l'emballage d'origine (vor figure 7 de la page 15).
- Expédiez votre appareil par une maison de transport réputée et exigez un reçu d'expédition de la part du transporteur
- c. Assurez l'appareil à sa valeur entière.
- d. Assurez-vous d'avoir inclus votre adresse sur l'étiquette d'emballage.

The Sound of Marantz is the compelling warmth of a Stradivarius. It is a dancing flute, a haughty bassoon and the plaintive call of a lone French horn. The Sound of Marantz is the sound of beauty, and Marantz equipment is designed to bring you the subtle joy of its delight. Wonderful adventures in sound await you when you discover that the Sound of Marantz is the sound of music at its very best.

MARANTZ is a registered trademark of Marantz Company, Inc.

Model PMD201/PMD221

OWNER'S MANUAL

PORTABLE CASSETTE RECORDER





MARANTZ COMPANY, INC. 20525 NORDHOFF STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311

MODEL PMD201 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tape Drive System Cartridge Track System Tape Speed Heads F	Philips typ	e compact cassette 2-track 1-channel 8 ips and 15/16 ips 2 Head System r Hard Metal Alloy al Gap Metal Alloy
Frequency Response:	Otan dawl Creed	Long Play
	Standard Speed 1-7/8 ips (±3 dB)	Long Play 15/16 ips (±3 dB)
Normal Tape	40 Hz ∼ 13.5 kHz	$40 \text{ Hz} \sim 6 \text{ kHz}$ $40 \text{ Hz} \sim 7 \text{ kHz}$ $40 \text{ Hz} \sim 8 \text{ kHz}$
Signal to Noise Ratio:		בב אם
Normal Tape		57 dB
Wow and Flutter (WRMS) Standard Speed 1-7/8 ips		0.12%
Long Play 15/16 ips		0.15%
Output Level/Impedance		650 mV/2 k ahma
Headphone		
Input Sensitivity/Impedance		40
Line		
General:		100 \ 100 \ 100 \ 100
Power Requirements	onal)	
Battery Life With Alkaline Batteries	recording	jeuble Buttery Fuck
Playback Time		
Recording Time with Metal Tape With RB430 Battery Pack (optional)		
Playback Time		
Unit Dimensions and Weight Width		228 mm (9")
Heigth		165 mm (6.5")
vvcigiit		. 1.0 kg (2.07 lbs.)

Mode d'entraînement Type de cassetet Pistes Vitesse de bande Têtes Moteur	Enregistrement/Lecture: A Effacement: Alliage	nilips compact cassette 2 pistes, 1 canaux cm/sec et 2,38 cm/sec Systèm à 2 têtes lliage Métal Super Dur Métal Entrefer Double
Reponse en Frequence:		Lanna donta
	Vitesse standard 4,75 cm/sec (±3 dB)	Longue durée 2,38 cm/sec (±3 dB)
Bande normale	40 Hz ~ 13,5 kHz	40 Hz ~ 6 kHz 40 Hz ~ 7 kHz 40 Hz ~ 8 kHz
Rapport Signal/Bruit: Bande normale		57 dB
Pleurage et scintillement (WRMS) Vitesse standard 4,75 cm/sec Longue durée 2,38 cm/sec		
Impédance/niveau de sortie Line		
Impédance/Sensibilité déntrée Line		
Specifications Generales: Alimentation requise Piles (Bloc-accus RB430 option)		
Enregistrement avec bande metal . Avec bloc-accus RB430 (option)		5,5 heures
Temps de lecture Enregistrement avec bande métal. Avec Dimensions et Poides Largeur Hauteur Profondeur Poids		

